RX-V457

AV Receiver Ampli-tuner audio-vidéo

OWNER'S MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSANWIJZING
UHCTPYKLIMA TIO SKCIIJVATALIJIM

VORSICHT: VOR DER BEDIENUNG DIESES GERÄTES DURCHLESEN.

- Um optimales Leistungsvermögen sicherzustellen, lesen Sie bitte die Anleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Anleitung danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
- Diese Anlage muß an einem gut belüfteten, kühlen. trockenen und sauberen Ort aufgestellt werden geschützt vor direkter Sonnenbestrahlung, Wärmequellen, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und sehr niedrigen Temperaturen. Um eine einwandfreie Wärmeableitung zu gewährleist muß an der Oberseite ein Abstand von mindestens 30 cm, rechts und links mindestens 20 cm und
 - ebenfalls 20 cm an der Geräterückseite eingehalt worden Stellen Sie dieses Gerät entfernt von anderen elektrischen Haushaltgeräten, Motoren oder Transformatoren auf, um Brummoeräusche zu
- vermeiden Setzen Sie dieses Gerät keinen plötzlichen Temperaturänderungen von kalt auf warm aus, und stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf (z.B. in Räumen mit Luftbefeuchtern), um Kondensation im Inneren des Gerätes zu vermeiden, da es anderenfalls zu elektrischen Schlägen, Feuer, Beschädigung dieses Gerätes und/oder zu persönlichen
 - Verletzungen kommen kann. Vermeiden Sie die Aufstellung dieses Gerätes an Orten, an welchen Fremdkörper in das Gerät fallen können bzw. an welchen Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet werden können. Stellen Sie auf der Oberseite des Gerätes niemals folgendes auf: - Andere Komponenten, da diese Beschädigung und/oder Verfärbung der Oberfläche dieses

Gerätes verursachen können.

- Brennende Objekte (z.B. Kerzen), da diese Feuer, Beschädigung des Gerätes und/oder persönliche Verletzungen verursachen könn – Mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter, da diese umfallen und die Flüssigkeit auf das Gerät verschütten können, wodurch es zu elektr Schlägen für den Anwender und/oder zu Beschädigung des Gerätes kommen kann.
- Decken Sie dieses Gerät niemals mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. damit die Wärmeabfuhr nicht behindert wird. Falls die Temperatur im Inneren des Gerätes ansteigt, kann es zu Feuer, Beschädigung des Gerätes und/oder zu persönlichen Verletzungen kommen.
- Schließen Sie dieses Gerät erst an eine Wandsteckdose an, nachdem alle anderen Anschlüsse ausgeführt wurden.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals mit der Un nach oben auf, da es sonst beim Betrieb zu Überhitzung mit möglichen Beschädigungen
- Wenden Sie niemals Gewalt bei der Bedienung der Schalter, Knöpfe und/oder Kabel an.

- 10 Wenn Sie das Netzkabel von der Wandsteckdose abtrennen, fassen Sie immer den Netzstecker an:
- ziehen Sie niemals an dem Kabel. 11 Reinigen Sie dieses Gerät niemals mit chemisch behandelten Tüchern; anderenfalls kann das Finish beschädigt werden. Verwenden Sie ein reines. trockenes Tuch.
- 12 Verwenden Sie nur die für dieses Gerät vorgeschriebene Netzspannung, Falls Sie eine höhere als die vorgeschriebene Netzspannung verwenden, kann es zu Feuer, Beschädigung dieses Gerätes und/oder zu persönlichen Verletzungen kommen. YAMAHA kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die auf die Verwendung dieses Gerätes mit einer anderen als der vorgeschriebenen Spannung zurückzuführen sind.
- 13 Um Beschädigungen durch Blitzschlag zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab, wenn es ein Gewitter olbt. 14 Versuchen Sie niemals ein Modifizieren ode Ändern dieses Gerätes, Falls eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an einen
- YAMAHA-Kundendienst. Das Gehäuse sollte niemals selbst geöffnet werden. 15 Falls Sie das Gerät für lännere Zeit nicht verwenden
- (z.B. während der Ferien), ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab.
- 16 Lesen Sie unbedingt den Abschnitt STÖRUNGSBESEITIGUNG" durch, um übliche Bedienungsfehler zu berichtigen, bevor Sie auf eine Störung des Gerätes schließen. 17 Bevor Sie dieses Gerät an einen andere Ort transportieren, drücken Sie die STANDBY/ON-Taste, um das Gerät auf den Bereitschaftsmodus

Netzstecker von der Netzdose ab. WARNING

zu schalten, und ziehen Sie danach den UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, DARF DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN

Dieses Gerät ist nicht vom Netz abgetrennt, so lange der Netzstecker an eine Netzdose angeschlossen ist, auch wenn das Gerät selbst ausgeschaltet wurde. Dieser Status wird als Bereitschaftsmodus bezeichnet. Auch in diesem Status weist das Gerüt einen geringen Stromverbrauch auf.

INHALISVERZEICHNIS				
	SOUNDFELDP			

WOLLEN WIR BEGINNEN				
Mitseliefertes Zubehir				
Mitgeliefertes Zubehlir				
BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE				
FUNKTIONEN	4			
Frontblende	4			
Fernbodienung	6			
Verwendung der Fernbedienung	7			
Frontblende-Display	8			
Rickward	10			
VORBEREITUNG				
VORBEREITUNG				
LAUTSPRECHER-SETUP	11			
Anordrung der Lautsprecher				
Lautserecheranschlüsse	12			
ANSCHLÜSSE	14			
Vor dem Anschließen der Komponenten	14			
Anschluss der Videokomronenten				
Anschluss der Audiokomponenten	18			
Anschließen der UKW- und MW-Antennen	19			
Amschluss des Netzkabels	20			
Lautsprecher-Impedanzeinstellung	21			
Einschalten der Stromversorenne	21			
GRUNDLEGENDES SETUP	22			
Verwendung des BASIC SETUP-Mentis	22			
GRUNDLEGENDE BEDIENUNGSVORGA	NOE			
GRUNDLEGENDE BEDIENUNGSVORGA	INGE			
WIEDERGABE				
Grundlegende Bedienungsvorgänge	25			
Wahl von Soundfelderoerammen	27			
Wahl der Eineabernodi	31			
UKW-MW-ABSTIMMUNG				
Automatische und manuelle Abstimmung	33			
Abstimmen auf Festsender	34			
Aufrufen eines Festsenders	36			
Austauschen von Festsendern				
Empfang von Radio Data System-Sendern	38			

Umschalten der Radio Data System-Modi

PTY SEEK Funktion EON Funktion

AUFNAHME...

...39

41

EINLEITUNG

MERKMALE_

BESCHREIBUNG DER
SOUNDFELDPROGRAMME43
Für Film/Videoquellen
Für Musikquellen
1
WEITERFÜHRENDE
BEDIENUNGSVORGÄNGE
WEITERFÜHRENDE
BEDIENUNGSVORGÄNGE46
Verwendung des Einschlaf-Timers
Manuelle Einstellung der Lautsprecherpegel47
EINSTELLMENÜ48
Verwendung SET MENU 49
I SOUND MENU50
2 INPUT MENU
3 OPTION MENU
MENÜ FÜR DIE WEITERFÜHRENDEN
EINSTELLUNGEN 55
MERKMALE DER FERNBEDIENUNG57
Bedienungsbereich 57
Eineube der Fernbedienunescodes
Bedienung anderer Komponenten
=
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
BEARBEITUNG DER
SOUNDFELDPARAMETER 60
Was ist ein Soundfeld 60
Änderung der Parametereinstellungen
BESCHREIBUNGEN DER
SOUNDFELDPROGRAMME
STÖRUNGSBESEITIGUNG
NEUEINSTELLUNG DER
WERKSVORGABEN68
GLOSSAR69
Audio-Formate
Soundfeldenoersmene 70

Audio-Informationen ..

Videosignalinformationen TECHNISCHE DATEN ..

MERKMALE

Eingebauter 6-Kanal-Leistungsverstärker Minimale effektive Ausgangsleistung

(0,06% Klirr, 20 Hz bis 20 kHz, 8 Ω) Vordere Lautsprecher: 85 W + 85 W Center-Lautsprecher: 85 W Surround-Lautsprecher: 85 W + 85 W Hintere Surround-Lautsprecher: 85 W

Soundfeldmerkmale ◆ Firmeneigene YAMAHA Technologie zur Erzeugung

- von Soundfeldern · Dolby Digital/Dolby Digital EX Decoder ◆ DTS/DTS-ES Matrix 6.1, Discrete 6.1, DTS Neo:6,
- DTS 96/24 Decoder . Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II/
- Dolby Pro Logic IIx Decoder Virtual CINEMA DSP

◆ SILENT CINEMA**

Fortschrittlicher MW/UKW-Tuner

- ◆ 40-Sender-Festsenderspeicherung mit Zufalls- und
 - Direktabstimmung ◆ Automatische Festsenderabstimmung Festsender-Verstellfähirkeit (Festsenderbearbeitung)

Andere Merkmale

- ◆ 192-kHz/24-Bit D/A-Wandler ◆ Eine SET MENU-Funktion mit Wahlmöglichkeiten zur
- Optimierung dieses Geräts für Ihr Audio-/ Video-System 6 zusätzliche Eingangsbuchsen für diskreten
- Multikanaleingang Eingang/Ausgang f
 ür S-videosignal
- ♦ Komponentenvideo-Eineane/Ausgang Digitale Lichtleiter- und Koaxial-Audiosignalbuchsen
- ◆ Finschlaf-Timer Kino- und Musik-Nachthörmodi · Fembedienung mit voreingestellten

y zeigt einen Tipp f ür Ihre Bedienung an.

 Manche Operationen k\u00fcnnen ausgef\u00e4lbet werden, indem Sie entweder die Tasten an dem Ger\u00e4t oder auf der Fernbedienung verwenden. Falls die Tastenbezeichnungen zwischen dem Gerät und der Fernbedienung unterschiedlich sind, sind die Tastenbezeichnungen der Fembedienung in Klammern aufgeführt.

 Diese Anleitung wurde vor der Produktion gedruckt. Änderungen des Designs und der technischen Daten im Sinne ständiger Verbesserungen unw. vorbehalten. Im Falle einer Differenz zwischen der Anleitung und dem Produkt, weist das Produkt Priorität auf.

In Lizenz von Dolby Laboratories herrestellt Dolby", ...Pro Loric", ...Surround EX" und das Dornel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

SILENT "

SILENT CINEMA" ist ein Warenzeichen der YAMAHA CORPORATION.

Fembedienungscodes

DTS", .DTS-ES", .Neo:6" and .DTS 96/24" sind renzeichen der Diretal Theater Systems, Inc.

WOLLEN WIR BEGINNEN

Bitte überprüfen Sie, dass Sie alle der folgenden Teile erhalten haben.

Mitaeliefertes Zubehör







Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung



Drücken Sie an dem ▼ Teil, und schieben Sie den Batteriefachdeckel ab.

2 Setzen Sie die beiden mitgelieferten Batterien (Mikro, R06, UM-3) mit der im Batteriefach bezeichneten Polarität (+ /-) ein.

3 Schieben Sie den Deckel wieder auf, bis dieser einrastet.

Hinweise zu den Batterien Verwenden Sie niemals alte Batterien nemeinsam mit neuen

Batterien. Verwenden Sie niemals gleichzeitig Butterien unterschiedlichen Typs (wie z.B. Alkali- und Manganhatterien). Lesen Sie die Aufschrift auf der Verruckung aufmerksam durch, da diese


unterschiedlichen Batterietypen gleiche Form und Farbe aufweisen können. · Falls die Batterien auslaufen sollten, entsoeren Sie diese unverzüglich. Vermeiden Sie eine Berührung des ausgelaufer Materials, und lassen Sie dieses niemals in Kontakt mit Ihrer

Kleidane usw. kommen. Reinigen Sie das Batteriefach erändlich, bevor Sie neue Batterien einsetzen. Die Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsmill wegwerfen, sondern in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Wenn Sie die Fernbedienung länger als 2 Minuten ohne Batterien belassen, oder wenn verbrauchte Batterien in der Fernbedienung verbleiben, kann der Speicherinhalt unter Umständen gelöscht werden. Falls der Speicher gelöscht wurde, setzen Sie neue Batterien ein, stellen Sie den Fernbedienungscode ein, und programmieren Sie alle erforderlichen Funktionen, die gelöscht wurden.

BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE FUNKTIONEN

Frontblende



1 STANDBY/ON

Schaltet dieses Gerät ein oder stellt es auf den Bereitschaftsunodus ein. Wenn Sie dieses Gerät einschalten, werden Sie ein Klickgeräusch vernehmen, worauf eine Verzügerung von 4 bis 5 Sekunden eingehalten wird, bevor dieses Gerät den Sound reproduzieren kann.

Hinweis

In dem Bereitschaftsmodus verbraucht dieses Gerät eine geringe Strommenge, um die Infrarotsignale von der Fernbedienung empfangen zu können.

2 Fernbedienungssensor Empfängt die Signale von der Fernbedienung

3 Frontblende-Display Zeigt die Informationen über den Betriebsstatus dieses

Gerlites an. 4 FM/AM

Zum Umschalten des Bundbereichs, wenn sich das Gerät im Tuner, Modus befinder

iiii Tunei-Nouus oeiinuei.

5 A/B/C/D/E, NEXT Wählt eine der 5 vorprogrammierten Festsendergruppen (A bis El, wenn das Gerät auf den Tunermodus reschaltet

ist. Wählt den einzustellenden I autsnercherkung) wenn das

Wählt den einzustellenden Lautsprecherkanal, wenn das Gerät auf den Tunermodus reschaltet ist.

6 PRESET/TUNING | /h, LEVEL-/+

Wihlt die Festsender mit den Nimmer I bis 8, wenn der Kolon () neben der Einpfangsbereichanzerige auf dem Frontblende-Display augereigt wiel und das Gerät auf den Tunermodus geschalter ist. Wihlt die Abstimmtfrequenz, wenn der Kolon () nicht angereigt wird. Verwendung von A/B/CIDE (NEXT) ein, wenn das Gerät auf den Tunermodus geschalter ist.

7 MEMORY (MAN'L/AUTO FM)

Speichert einen Sender in dem Speicher. Halten Sie diese Taste für mindestens 3 Sekunden gerückt, um mit dem automatischen Festsendersuchlauf zu beginnen.

8 TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO)

Schaltet zwischen automatischer (AUTO-Anzeige leuchtet) und manuellen (AUTO-Anzeige leuchtet nicht) Abstimmung um.

9 VIDEO AUX-Buchsen

Hier können die Audio- und Videosignale von einer tragbaren Quelle, wie zum Beispiel einer Spielekonsole, angeschlossen werden. Um die Quellensignale von diesen Buchsen zu reproduzieren, wählen Sie V-AUX als die

Eingangsquelle. O VOLUME

Regelt den Ausgangspegel aller Audiokanäle. Beeinflusst den REC OUT-Penel nicht.

A O PHONES (SILENT CINEMA)-Kopfhörerbuchse

Gibt die Audiosignale für privates Hörvergnügen mit den Kopfhörern aus. Wenn Sie Kopfhörer anschließen, werden keine Signale an die OUTPUT-Buchsen oder die Lautsprecher ausgegeben Alle Dolby Digital- und DTS-Audiosignale werden gemischt an die linken und rechten Kopfhörerkanäle ausgegeben

B SPEAKERS A/B

Mit jedem Drücken der entsprechenden Taste wird der an die A und/oder B-Klemmen an der Rückseite angeschlossene Satz der vorderen Lautsprecher ein- oder ausgeschaltet.

C PRESET/TUNING (EDIT)

Schaltet die Funktion von PRESET/TUNING | / h (LEVEL -/+) zwischen der gewählten Festsendernummer und der Abstimmung um

D STRAIGHT (EFFECT) Schaltet die Soundfelder aus oder ein. Wenn STRAIGHT

gewählt ist, werden die Ausgangssignale (2-Kanal oder Multi-Kanal) direkt von ihren entsprechenden Lautsprechern oder Effektverarbeitung ausgegeben.

F TONE CONTROL Verwenden Sie diese Taster, um die Bass/Höhenbalance

der vorderen linken/rechten Lautsprecher einzustellen F BASS/TREBLE -/+ Verwenden Sie diese Taster, um die Bass/Höhenbalance

der vorderen linken und rechten Lautsprecher einzustellen (in Verbindung mit CONTROL).

G PROGRAM I /h Verwenden Sie diese Taste zur Wahl der Soundfeldprogramme (siehe Seite 26).

H INPUT MODE Stellt den Vorrang (AUTO, DTS, ANALOG) für den Typ der Signale ein, die empfangen werden, wenn eine Komponente an zwei oder mehrere Eingangsbuchsen (siehe Seite 31) dieses Gerütes anzeschlossen sind.

INPUT Wahlschalter Wählt die Eingangsquelle, die Sie hören oder betrachten

J MULTI CH INPUT

Wihlt die an die MULTI CH INPUT-Buchsen angeschlossene Quelle. Wenn gewählt, nimmt die MULTI CH INPUT-Ouelle Vorrang über die mit INPUT (oder den Eingangswahltasten der Fernbedienung) gewählte Quelle cin.

Abstimmtasten f ür das Radio Data System

K FREQ/TEXT Drücken Sie diese Taste, wenn das Gerät einen Radio Data

System-Sender empfängt, um den Anzeigemodus zyklisch zwischen dem PS-Modus, PTY-Modus, RT-Modus, dem CT-Modus (falls der Sender diese Radio Data System-Datendienste bietet) und oder dem Frequenzanzeigemodus umzuschalten (siehe Seite 39).

L PTY SEEK MODE

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auf den PTY SEEK-Modus zu schalten (siehe Seite 40).


M PTY SEEK START Drücken Sie diese Taste am Beginn der Sendersuche. nachdem Sie den gewünschten Programmtyp in dem PTY

SEEK-Modus gewählt haben (siehe Seite 40). N FON

Drücken Sie diese Taste, um einen Typ (NEWS, INFO, AFFAIRS, SPORT) der Radioprogramme zu wählen, auf den automatisch abgestimmt werden soll (siehe Seite 41).

Fernbedienung

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktion jedes Bedienungselements der Fernbedienung, das für die Bedienung dieses Gerätes verwendet wird. Um andere Komponenten zu bedienen, siehe "MERKMALE DER FERNBEDIENUNG" auf Seite 57.



1 Infrarotfenster

Gibt die Infrarot-Steuerungssignale aus. Richten Sie dieses Fenster auf die Komponente, die Sie bedienen möchten.

2 Eingangswahltasten

Wählen die Eingungsquelle und ändern den Steuerungsbereich.

Soundfeldprogramm/Zifferntasten
 Verwenden Sie diese Taste zur Wahl der Soundleldprogramme.
 Verwenden Sie die Ziffern 1 bis 8. um die Festsender zu

wilden, wenn das Gerät auf den Tunermodas geschaltet ist. Verwenden Sie SELECT zur Wiedergabe von 2-Kunid-Quellen mit Surround-Sound (siehe Seite 29). Verwenden Sie EXTID SUR. zum Umschalten zwischen der 5.1 und 6.1-Kanal-Wiedergabe der Multikanal-Software um (siehe Seite 28). Verwenden Sie DÜRECT ST. zur Wiedernabe von

2-Kanal-Quellen mit HiFi-Sound (siehe Seite 30).

4 SPEAKERS A/B Um den an die A- und/oder B-Klemmen an der Rückward

angeschlossenen Frontlautsprechersatz ein- oder auszuschalten wenn jeweils die entsprechende Taste gedrückt wird.

Wählt den einzustellenden Lautsprecherkanal und stellt den Pegel ein.

6 Cursortasten u / cl / j / i / ENTER Verwenden Sie diese Tasten, um die Soundfeldprogrammparameter oder SET MENU-Posten

zu wühlen oder einzusstellen. Drücken Sie i, um eine Festsendergruppe (A bis E) zu wählen, wenn das Gerift uuf den Tuner-Modus geschaltet ist. Drücken Sie u. / cl., um eine Festsendernummer (1 bis 8) zu wählen, wenn das Gerift uuf den Tuner-Modus geschaltet ist.

7 **RETURN** Kehrt an die vorhergehende Menüebene zurück, wenn Sie

die SET MENU-Parameter einstellen. 8 STANDBY

Schaltet dieses Gerät auf den Bereitschaftsmodus.

9 SYSTEM POWER Schaltet die Stromversorgung dieses Ger\u00e4tes ein.

SLEEP
Stellt den Einschlaf-Timer ein.
 A MULTI CH IN
Wählt multi-channel input, wenn ein externer Decoder

(usw.) verwendet wird.

B CODE SET

Zur Einstellung der Fernbedienungscodes (siehe Seite 58) verwenden.

C AMP
Wihlt den AMP-Modus. Sie müssen den AMP-Modus
wihlen, um das Hauptgerüt bedienen zu können.

D VOLUME #/-

Erhöht oder vermindert den Lautstärkepegel.

F MUTE

Schaltet den Sound stumm. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Audioausgang wiederum auf den vorhergehenden Lautstärkepegel zurückzustellen.

F STRAIGHT

Schaltet die Soundfelder aus oder ein. Wenn STRAIGHT gewählt ist, werden die Ausgangssignale (2-Kanal oder Multi-Kanal) direkt von ihren entsprechenden Lautsprechern oder Effektverarbeitung ausgegeben.

G NIGHT

Schalten die Nachthörmodi ein oder aus (siehe Seite 30).

H SET MENU

Aktiviert die SET MENU-Funktion.

| Abstimmtasten für das Radio Data System FREQ/TEXT

Drücken Sie diese Taste, wenn das Gerät einen Radio Data System-Sender empflingt, um den Anzeigemodus zyklisch zwischen dem PS-Modus, PTY-Modus, RT-Modus, dem CT-Modus (falls der Sender diese Radio Data System-Datendienste bietet) und/oder dem Frequenzanzeigemodus umzuschalten (siehe Seite 39).

PTY SEEK MODE

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auf den PTY SEEK-Modus zu schalten (siehe Seite 40).

SEEK-Modus gewählt haben (siehe Seite 40).

PTY SEEK START

Drücken Sie diese Taste am Beginn der Sendersuche, nachdem Sie den gewünschten Programmtyp in dem PTY

Drücken Sie diese Taste, um einen Typ (NEWS, INFO, AFFAIRS, SPORT) der Radioprogramme zu wählen, auf den automatisch abrestimmt werden soll (siehe Seite 41).

Verwendung der Fernbedienung


Die Fembedienung sendet einen gerichteten Infrarotstrahl Richten Sie die Fernbedienung während der Bedienung unbedingt direkt auf den Fernbedienungssensor des

Gerätes.



- Handhabung der Fernbedienung Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die Fernbedienung verschüttet
 - werden. Lassen Sie die Fembedienung nicht fallen. Belassen oder lagern Sie die Fernbedienung niemals
 - unter den folgenden Bedingungen: - Stellen mit hoher Feuchtigkeit, wie zum Beispiel in
 - der Nähe eines Bades - Stellen mit hohen Temperaturen, wie zum Beispiel
 - in der Nähe einer Heizung oder eines Ofens
 - Extrem niedrige Temperaturen Staubige Orte

Frontblende-Display



1 Decoder-Anzeigen Wenn einer der Decoder dieses Gerätes arbeitet, leuchtet

die entsprechende Anzeige auf. 2 VIRTUAL Anzeige

Leuchtet auf, wenn Virtual CINEMA DSP aktiviert ist (siehe Seite 31).

3 SILENT CINEMA Anzeige Leuchtet auf, wenn die Kopfhörer angeschlossen sind und

ein Soundfeldprogramm gewählt wurde (siehe Seite 26). 4 Eingangsquellenanzeigen

Ein Cursor leuchtet auf, um die aktuelle Eingangsquelle anzuzeigen.

5 Soundfeldanzeigen Leuchten auf, um die aktivierten DSP-Soundfelder anzuzeigen.



6 CINEMA DSP Anzeige Leuchtet auf, wenn Sie ein CINEMA DSP-

Soundfelderogramm wählen.

7 AUTO Anzeige

Leuchtet auf, um damit anzuzeigen, dass automatische Abstimmung möglich ist.

S TUNED Anzeige Leuchtet auf, wenn dieses Gerät auf einen Sender abgestimmt ist.

9 STEREO Anzeige

Leuchtet auf, wenn dieses Gerüt ein starkes Signal von einem FM-Stereo-Sender empflingt, während die AUTO-Anzeige leuchtet.

O MEMORY Anzeige

Blinkt, um damit anzuzeigen, dass ein Sender gespeichert werden kann.

A MUTE Anzeige

Blinkt, wührend die MUTE-Funktion eingeschaltet ist. B VOLUME Pegelanzeige

Zeigt den gegenwärtigen Lautstärkepegel an.

C PCM Anzeige Leuchtet auf, wenn dieses Gerät PCM (Impulscode-

Modulation) Digital-Audiosignale reproduziert. D STANDARD Anzeige

Leuchtet auf, wenn Surround Standard oder Surround Enhanced gewählt ist (siehe Seite 29).

E NIGHT Anzeige

Leuchtet auf, wenn Sie den Nachthörmodus wählen. F SP A R Anzeigen

G Kopfhöreranzeige

Leuchten gemäß gewähltem Satz der vorderen Lautsprecher auf. Beide Anzeigen leuchten auf, wenn beide Sätze von Lautsprechern gewählt sind.

Leuchtet auf, wenn die Kopthörer angeschlossen sind. H HiFi DSP Anzeige

Leuchtet auf, wenn Sie ein HiFi DSP-Soundfeldprogramm withlen.

| Multi-Informationsdisplay

Zeigt den Namen des aktuellen Soundfeldprogramms und andere Informationen an, wenn Sie die Einstellungen ausführen oder ändern.

J Radio Data System-Anzeigen

Der (die) Name(n) der Radio Data System-Daten, die von dem gegenwärtig eingestellten Radio Data System-Sender empfangen werden, leuchtet (leuchten) auf. EON leuchtet auf, wenn ein Radio Data System-Sender, der den EON-Datendienst bietet, empfangen wird. PTY HOLD leuchtet auf, wenn in dem PTY SEEK-Modus nach einem Sender gesucht wird.

K SLEEP Anzeige Leuchtet auf, wührend der Einschlaf-Timer eingeschaltet

∟ 96/24 Anzeige M LFE Anzeige

Leuchtet auf, wenn ein DTS 96/24-Signal an diesem Gerät eingespeist wird.

Leuchtet auf, wenn das Eingangssignal das LFE-Signal


N Eingangskanalanzeigen/

Lautsprecheranzeigen

Zeigen die Kanalkomponenten des aktuellen Digital-Eingangssignals an. Zeigen die Anzahl der in SPEAKERS (Seite 23) angeschlossenen Lautsprecher oder den in SP LEVEL (Seite 51) einzustellenden Kanal an.

BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE FUNKTIONEN

Rückwand



- DIGITAL INPUT-Buchsen
 Siehe Seite 15, 17 und 18 für Einzelheiten.
- 2 MULTI CH INPUT-Buchsen Siehe Seite 16 für Anschlussinformationen.
- 3 Videokomponentenbuchsen Siehe Seite 15 und 17 für Anschlussinformationen. 4 AC OUTLET(S)
- Verwenden Sie diese für die Stromversorgung Ihrer anderen A/V-Komponenten (siehe Seite 20).
- 5 Audiokomponentenbuchsen Siehe Seite 18 für Anschlussinformationen.

- 6 SUBWOOFER OUTPUT-Buchse Siehe Seite 13 für Anschlussinformationen.
- 7 Antennenanschluss
- Siehe Seite 19 für Anschlussinformationen.

 8 Lautsprecherklemmen
- Siehe Seite 13 für Anschlussinformationen.

LAUTSPRECHER-SETUP

Anordnung der Lautsprecher

Das nachfolgende Lautsprecher-Layout zeigt die Standard ITU-R* Lautsprechereinstellung. Sie können dieses Aufstellung verwenden, um CINEMA DSP und Multikanal- Audioquellen zu genießen.

* ITU-R ist der Radiokommunikationsbereich der ITU (International Telecommunications Union).





Vordere Lautsprecher (FR und FL)

Die vorderen Lautsprecher werden für den Sound der Hauptquelle plus die Effektsounds verwendet. Stellen Sie diese Lautsprecher in gleicher Entfernung von der idealen Hörposition auf. Der Abstand jedes Lautsprechers von dem Videomonitor sollte an jeder Seite gleich sein.

Center-Lautsprecher (C)

über oder unter diesem.

Der Center-Lautsprecher dient für die Klünge des mittleren Kanals (Dialog, Stimme usw.). Falls Sie aus praktischen Gründen keinen Center-Lautsprecher verwenden können, dann kommen Sie auch ohne diesen aus. Die besten Erzebnisse werden iedoch mit dem vollständigen System erhalten. Richten Sie die Frontseite des Center-Lautsprechers mit der Frontseite Ihres Videomonitors aus. Stellen Sie diesen Lautsprecher zentral zwischen den vorderen Lautsprechem und so nahe wie möglich an dem Monitor auf, wie zum Beispiel direkt

Surround-Lautsprecher (SR und SL) Die Surround-Lautsorecher werden für die Effekt- und

Surround-Sounds verwendet. Stellen Sie diese Lautsprecher hinter Ihrer Hörposition auf, und zwar etwas nach innen gerichtet, in einer Höhe von etwa 1,8 m über

Hinterer Surround-Lautsprecher (SB)

Der hintere Surround-Lautsprecher ergänzt die Surround-Lautsprecher und bieten einen mehr realistischen Übergang zwischen vorne und hinten. Stellen Sie diesen Lautsprecher direkt hinter der Hörposition und in der gleichen Höhe wie die Surround-Lautsprecher auf.

Subwoofer (Tieftöner) Die Verwendung eines Subwoofers, wie zum Beispiel des YAMAHA Active Servo Processing Subwoofer Systems, ist nicht nur für die Betonung der Bassfrequenzen von iedem oder allen Kanälen wirksam, sondern auch für die HiFi-Reproduktion des LFE (Niederfrequenzeffekt) Kanals, der in der Dolby Digital- und DTS-Software enthalten ist. Die Position des Subwoofers ist nicht so kritisch, da die Basstöne keine starke Richtwirkung aufweisen. Es ist jedoch besser, wenn Sie den Subwoofer in der Nühe der Frontlautsprecher aufstellen. Drehen Sie diesen etwas gegen die Mitte des Raumes, um die Wandreflexionen zu reduzieren.

Lautsprecheranschlüsse

Schlieden Sie unbedings den linken Kanal (L), den rechten Kanal (R), "»" (Rot) und "" (Schwarz) richtig an. Falls die Anschlüsse fehlerhaft sind, kunn kein Sound von den Lautsprechern vernommen werden, und wenn die Polarität der Lautsprecher falsch ist, erklingt der Sound unnantirlich und ohne Bässe und ohne Bässe der und ohne Bässe der

VORSICHT

- Falls Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 oder 6 Ohm verwenden, stellen Sie unbedingt die Lautsprecher-
- Impedanzeinstellung dieses Gerätes auf 4 Ohm ein, bevor Sie dieses Gerät verwenden (siehe Seite 21).
- Bevor Sie die Lautsprecher anschließen, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung dieses Gerätes ausgeschafter ist.
- Achten Sie darunf, dass sich die blanken
 Lautsprechenfrähte nicht gegenseitig oder andere Metalltreile dieses Gerätes berühren. Anderenfalls könnten dieses Gerät und/oder die Lautsprecher
- beschädigt werden.

 Verwenden Sie magnetisch abgeschirmte Lautsprecher.
 Falls der Typ der Lautsprecher trotzdem zu
 Interferenzen mit dem Monitor führt, stellen Sie die
 Lautsprecher entfernt von dem Monitor auf.


Ein Laussprecherkabel besitht eigenlich aus einem Paur isolierter Ditälte, die nebeneinander verlaufen. Ein Austeile der Schriften der Schriften und der Schriften und die weist eine unterschiedliche Fathe oder Form auf, d.h. es ist mit einem Streifen, einer Verleitung oder einem Überstand versehen, Schlieden Sie das gestreiße (mit Natversehene uns.) Kahled an die, "" (vören) Klemmen der Gerätes und Übers Laussprechers an. Schließen Sie das nomalie Kahled an die, "" (solwaren Klemmen an.



- Entfernen Sie etwa 10 mm der Isolierung von dem Ende jedes Lautsprecherkabels.
- Verdrillen Sie die freiliegenden Litzen des Kabels, um elektrische Kurzschlüsse zu vermeiden.
- 3 Schrauben Sie den Knopf ab.
- 4 Stecken Sie einen blanken Draht in die Bohrung an der Seite jeder Klemme ein.

Ziehen Sie den Knopf fest, um den Draht zu sichern.





■ FRONT Klemmen

Schließen Sie ein oder zwei Lautsprechersysteme (2, 3) an diese Klemmen an. Falls Sie nur ein Lautsprechersystem verwenden, schließen Sie dieses an die FRONT A- oder B-Klemmen an.

■ CENTER Klemmen Schließen Sie einen Center-Lautsprecher (4) an diese Klemmen an.

■ SURROUND Klemmen Schließen Sie die Surround-Lautsprecher (6, 7) an diese Klemmen an.

■ SUBWOOFER-Buchse

Schließen Sie einen Subwoofer mit eingebautem Verstärker (1), wie zum Beispiel das YAMAHA Active Servo Processing Subwoofer System, an diese Buchse an.

■ SURROUND BACK Klemmen

Schließen Sie einen hinteren Surround-Lautsprecher (5) an diese Klemmen an.



ANSCHLÜSSE

Vor dem Anschließen der

Komponenten

VORSICHT

Schließen Sie dieses Gerät oder andere Komponenten nicht an das Netz an, bevor nicht alle Anschlüsse zwischen den Komponenten fertig gestellt sind.

Kabelbezeichnungen Für Analogsignale linker Amdorkabel

rechte Analogkabel	— ●
Für Digitalsignale	
Lichtleiterkabel	—
Kraxialkabel	—
Für Videosignale	
Videokabel	40
S-Videskabel	—-
Komponenten-Videokabel	——————————————————————————————————————

Analogbuchsen

Sie können die Analogsignale von Audiokomponenten verwenden, indem Sie die Anschlußkabel an die Analogbuchsen dieses Gerätes anschließen. Schließen Sie die roten Stecker an die rechten Buchsen und die weißen Stecker an die linken Buchsen an-

■ Digitalbuchsen

Dieses Gerüt weist Digitalbuchsen für die Direktübertragung der Digitalsignale über Koaxial- oder Lichtleiterkabel auf. Sie können die Digitalbuchsen für die Eingabe der PCM-, Dolby Digital- und DTS-Bitstreams verwenden. Wenn Sie Komponenten sowohl an die COAXIAL- als such an die OPTICAL-Buchsen anschließen, dann wird den Eingungssignalen von der COAXIAL-Buchse Vorrang eingeräumt. Alle Digitaleingangsbuchsen sind kompatibel mit den 96 kHz Digitalabtastsignalen.

Hinweis

Dieses Gerät verarbeitet die Digital- und Analogsignale separat. Daher werden die an den Analogbachsen eingespeisten Audiosignale nur an den OUT (REC)-Analogbuchsen ausgegeben.

Staubschutzkappe

Ziehen Sie die Kappe aus der Lichtleiterbuchse ab, bevor Sie ein Lichtleiterkabel anschließen. Werfen Sie die Kappe nicht weg. Wenn Sie die Lichtleiterbuchse nicht verwenden, bringen Sie die Kappe wieder in ihrer ursprünglichen Position an. Diese Kappe schützt die Buchse vor Staub.



Videobuchsen

Dieses Gerät weist drei Typen von Videobuchsen auf. Der Anschluss hängt von der Verfügburkeit der Eingangsbuchsen an Ihrem Monitor ab.



VIDEO-Buchs

Für konventionelle Komposit-Videosignale.

S VIDEO-Buchsen

Für S-video Signale, aufgetrennt in Luminanz- (Y) und Farb-Videosignale (C), um eine hochwertige Farbreproduktion sicherzustellen. und Farbdifferenzsignale (Pa. Pk), um die beste Qualität

COMPONENT VIDEO-Buchsen Für Komponentensignale, aufgetrennt in Luminanz- (Y)




Anschluss der Videokomponenten

Anschluss für die DVD-Wiedergabe

Hinweis

Schärfen Sie unbedängt Ber Video-Quellenkomponenten auf die gleiche Weise zu, wie Sie Buen Videomonitor zu dieses Gerät angeschlossen luben. Falls Sie zum Beispiel Burn Videomonitor unter Verwendung eines VIDEO-Anschlusses zu dieses Gerät anschäeden, vorbinden Sie Bre Video-Quellenkomponenten mit den VIDEO-Anschlüssen dieses Gerätes.




ANSCHLÜSSE

Anschluss an die MULTI CH INPUT-Buchsen

Dieses Getit ist mit 6 zusätzlichen Eingungbuchsen (linke und rechte FRONT, CENTER, linke und rechte SURROUND und SUBWOOFER) für diskreten Mehrkansleingung von einem Muhi-Format-Player, einem externen Decoder, Sound-Prozessor oder Vorvenstürker ausgerüstet.

Schließen Sie die Ausgangsbuchsen Ihres Mutsi-Format-Players oder externen Decoders an die MULTI CH INPUT-Buchsen an. Achten Sie unbedingt darauf, dass die linken und rechten Ausgänge richtig an die linken und rechten Eineansebuchen für die Foust- und Surround-Kanille anreschlossen werden.



Hinweise


- Werm Sie MULTI CH DNPUT als die Eingangsspelle wählen, schaltet dieses Gerät den Digitalsound-Feldprozessor automatisch aus, so dass Sie die Soundfeldprogramme nicht wählen können.
- Dieses Geritt leitet die an dem MULTI CH INPUT-Buchsen eingespristen Signale nicht um, wenn Lautsprecher fehlen. Wir empfehlen Ihnen den Amschluss mindestens eines 5.1-Kanal-Lautsprechersystems, bevor Sie diese Funktion verwenden.
- Wenn Sie Kopfhörer verwenden, werden nur die linken und rechten Frontkantile ausgegeben.

Anschlüsse für andere Videokomponenten

Hinweise

 Schließen Sie unbedingt line Video-Quellenkomponenten auf die gleiche Weise an, wie Sie litem Videomonitor an dieses Gerät angeschlossen haben. Fälls Sie zum Beispiel litem Videomeinte unter Verwendung eines VIDEO-Auschlossen au dieses Gerät anschließen, verbeinden Sie Ihre Video-Quellenkomponenten mit den VIDEO-Auschlossen dieses Gerät

Für die Aufnahme missen Sie die gleichen Videoanschlüsse (z.B. S-Video) zwischen jeder einzelnen Komponente ausführen.




VIDEO AUX-Buchsen (auf der Frontblende)

Verwenden Sie diese Buchsen, um eine beliebige Videoquelle, wie zum Beispiel eine Spielekonsole oder eine Videokumera, an dieses Gerät unzuschließen.




Anschluss der Audiokomponenten

■ Anschlüsse für Audiokomponenten



Anschließen der UKW- und MW-Antennen

Sowohl die UKW- als auch die MW-Antenne wird mit diesem Gerät mitgeliefert. Normalerweise sollten diese Antennen ausreichende Signalstärke sicherstellen. Schließen Sie jede Antenne richttig an die dafür vorgeschenen Klemmen an.



solbun Sie die GND-Automonklemme an Erdung amchließen. Eine gate Erdung ist frechten Erdbesten ausrichtener Merellerch

Anschluss der MW-Rahmenantenne



Retitions and halten Sie die

 Betätigen und halten Sie die Lasche gedrückt, um die Leitungsdrähte der MW-Rahmenantenne in die AM ANT- und GND-Klemmen einführen zu krinnen. Richten Sie die MW-Rahmenantenne f
ür besten Empfang aus.



Hinweise

 Die MW-Rahmenantenne sollte entfernt von diesem Gerit angeordnet werden.
 Die MW-Palamentenne sollte immen menschlossen und

 Die MW-Rahmenantenne sollte immer angeschlossen werden, auch wenn Sie eine MW-Hochantenne an dieses Gerät

 Eine richtig installierte Hochantenne gewährleistet besseren Empfang als eine Zimmenatenne, Falls die Empfangsqualität schlecht ist, kinnen Sie diese vielllichte durch eine Hochantenn verbessern. Wenden Sie sich für Hochantennen den den nichten autorisierten YAMAHA Fachhändler oder Kundenfern.

 Anschließen des 75-Ohm/300-Ohm-Antennenadapters (nur Modell für Großbritannien)



 Öffnen Sie die Abdeckung des mitgelieferten 75-Ohm/ 300-Ohm-Antennenadapten

 Schneiden Sie die äußere Umbültung des 75-Ohm-Koaxialkabels ab, und bereiten Sie dieses für



3 Schneiden Sie den Leitungsdraht ab, und entfernen Sie diesen.



Führen Sie den Kabeldraht in Klen den Schlitz ein, und klemmen Sie diesen mit einer Zange fest.



 Bringen Sie wiederu die Abdeckung an.



Anschluss des Netzkabels

■ Anschluss des Netzkabels

Schließen Sie das Stromkabel an eine Netzdose an.

Andere Modelle ... 2 netzdosen Verwenden Sie diese Netz-Steckdosen, um die Stromkabel Ihrer anderen Komponenten an dieses Gerät anzuschließen. Die Stromwersorgung für AC OUTLET(S)

wird über dieses Gerät von dem STANDBY/ON (oder SYSTEM POWER und STANDBY) gesierent. Boes Next-Steckdoos(en) leifert (liefern) den Strom immer an die angeschlossene Komponent, wenn dieses Gerät eingeschalte ist, Fitt Informationes über der maximale Leistungsunfuhlme (Gesantleistungsunfuhlme der Komponenten) siehe "TECHNISCHE DATEN" auf Seite 72.

Speichersicherung

Der Speichersicherungs-Schaltkreis vermeidet ein Lüschen der gespeicherten Daten, auch wenn dieses Gerät auf den Bereischaftsmodus geschaltet widt. Falls jedoch der Netstacker von der Netzdose abgezogen oder die Strontversorgung für länger als eine Woche unterbrochen wird, dann gehen die gespeicherten Daten verloren.

VORSICHT

Falls Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 oder 6 Ohm verwenden, stellen Sie die Impedanz wie folgt auf 4 oder 6 Ohm ein, bevor Sie die Stromversorgung einschalten.

Achten Sie darauf, dass dieses Gerät auf den Bereitschaftsmodus geschaltet ist.

1 Schalten Sie die Stromversorgung dieses Gerätes aus, halten Sie die Taste STRAIGHT (EFFECT) gedrückt, und betätigen Sie die Taste STANDBY/ON.

Dieses Gerät wird eingeschaltet und das Menü für die weiterführenden Einstellungen erscheint auf dem Frontblenden-Display.





2 Drücken Sie den Regler PROGRAM I / h. um durch das Menü zu blättern und "SP IMP," zu wählen.



3 Drücken Sie wiederholt die Taste STRAIGHT (EFFECT), um "4Ω MIN" zu wählen.



4 Drücken Sie die Taste STANDBY/ON, um die Stromversorgung auszuschalten.



Die nun von Ihnen ausgeführte Einstellung wird das nächste Mal reflektiert, wenn Sie die Stromversorgung dieses Gerütes einschalten.

Einschalten der Stromversorauna

Sobald alle Anschlüsse fertig gestellt sind, schalten Sie die Stromversorgung dieses Gerlites ein.



STANDBY/ON



Drücken Sie die Taste STANDBY/ON (oder die Taste SYSTEM POWER der Fernbedienung), um die Stromversorgung dieses Gerätes einzuschalten.







GRUNDLEGENDES SETUP

Die grundlegende Setup-Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihr System schnell und mit geringstem Aufwand einrichten möchten.

Y Falls Sie das Gerät mannell konfigurieren möchten, indem Sie genaserre Einstellungen verwenden, benutzen Sie die detaillierten Parameter in SOUND MENU (Seite 50), anstatt BASIC SETUP zu verwenden.
Falls Sie einen Parameter in BASIC SETUP ändern, werden

alle Parameter in SOUND MENU zurückgestellt.

Die auflänglichen Einstellungen für jeden Parameter sind in Fettschrift anseführt.

Verwendung des BASIC SETUP-Menüs

- Bevor Sie beginnen:

 Drücken Sie die Taste SPEAKERS A oder B auf der Frontufel (oder drücken Sie die Taste AMP, um den AMP-Modus zu wihlen, und betätigen Sie dansch die Taste SPEAKERS A oder B der Fernbedienung), um
- die zu verwendenden Frontlautsprecher zu wählen.

 Trennen Sie unbedingt flur Kopfhörer von diesem
 Gerät ab.



Drücken Sie AMP.



Drücken Sie SET MENU. "BASIC SETUP" erscheint auf dem Frontblende-Display.



BASI C SETUP

Drücken Sie ENTER, um auf BASIC SETUP zu schalten.



Der ROOM-Parameter erscheint auf dem Frontblende-Display.

Drücken Sie j / i, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

ROOM: S M >L

Wählen Sie die Größe des Raumes, in welchem Sie Ihre Lautsprecher installiert haben. Im allgemeinen wird die Raumgröße wie folgt definiert:

S (klein) 3,6 x 2,8m, 10m² **M (mittel)** 4,8 x 4,0m, 20m² L (groß) 6,3 x 5,0m, 30m²

5 Drücken Sie cl., um den SUBWOOFER-Parameter anzuzeigen.



Drücken Sie j / i, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

SUBWOOFER • • YES

verwenden.

YES Falls Sie einen Subwoofer in Ihrem System verwenden.

NONE Falls Sie keinen Subwoofer in Ihrem System

7 Drücken Sie d., um den SPEAKERS-Parameter anzuzeigen.



8 Drücken Sie j / i , um die Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher zu wählen.

SPEAKERS · · 6spk

Material	Display	Lastsprecher
2spk	□ 8	L/R-Frontlastsprecker
3spk	■89	L/R-Frontlastsprecher, Center-Lastsprecher
4spk	000	L'R-Fronthattprecher, L'R-Surround-Lautsprecher
5spk	9.9	L/R-Frontlastsprecher, Center-Lastsprecher, L/R-Surround-Lastsprecher
6spk		L'R-Frontlastsprecher, Center-Lastsprecher, L'R-Surround-Lastsprecher,

Drücken Sie cl., um SET/CANCEL anzuzeigen.



10 Drücken Sie j / i , um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Emsteriong 20 warriers.

SET

CANCEL

>SET CANCEL

Um die von Ihnen in Schritt 4 bis 8 gewühlten Einstellungen anzuwenden. Um das Setup abzubrechen, ohne Änderungen auszuführen. 11 Drücken Sie ENTER, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Falls Sie SET gewühlt haben, hören Sie einen Testton abwechselnd von jedem Lautsprecher. "CHECK-TestTone" erscheint für einige Sekunden auf dem Frontblende-Display, worauf "CHECK: OK?" angezeigt wind.



12 Drücken Sie j / i , um die gewünschte Einstellung zu wählen.

CHECK OK? YES

YES Um den Setup-Prozess zu beenden, wenn die Testtonpegel von jedem Lautsprecher zufrieden stellend waren.

NO Um mit dem SPEAKER LEVEL-Lautsprecher-Pegeleinstellmenti fostzufahren, um die Pegel der einzelnen Lautsprecher anzurussen.

13 Drücken Sie ENTER, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Falls Sie NO in Schritt 12 gewihlt haben, erscheint die Einstellanzeige für den Frontlautsprecherpegel auf dem Frontblende-Disolav.

GRUNDLEGENDES SETUP

Um die Lautsprecherpegel auszugleichen

Führen Sie die folgenden Schritt nach Schritt 13 aus (siehe Seite 23).

gewählten Lautsprecher und dem linken Frontlautsprecher (oder linken Surround-Lautsprecher) aus. Die Anzeige des Lautsprechers, der gegenwärtig den Testton ausgibt, blinkt auf dem Frontblende-Display.

14 Drücken Sie d / u, um einen Lautsprecher zu wählen, und verwenden Sie danach j / i für die Einstellung der Balance.

Der Steuerbereich liest zwischen +10 dB und -10 dB.

```
FR ----||----
```

Stellt die Balance zwischen dem linken Frontlautsprecher und den rechten Lautsprechern ein.

Stellt die Balance zwischen dem linken Frontlautsprecher und dem Center-Lautsprechem ein.

SL ----||----

Stellt die Balance zwischen dem linken Frontlautsprecher und den linken Surround-

Lautsprechern ein.

SB ----||----Stellt die Balance zwischen dem linken Surround-Lautsprecher und den hinteren Surround-Lautstrechem ein.

SR ----||----Stellt die Balance zwischen dem linken Surround-

Lautsprecher und den rechten Surround-Lautsprechem ein. SWFR ----||----

Stellt die Balance zwischen dem linken Frontlautsprecher und dem Subwoofer ein.

Speichersicherung

Der Speichersicherungs-Schaltkreis vermeidet ein Löschen der gespeicherten Daten, auch wenn dieses Gerät auf den Bereitschaftsmodus geschaltet wird. Falls jedoch der Netzstecker von der Netzdose absezogen oder die Stromversongung für länger als eine Woche unterbrochen wird, dann sehen die gespeicherten Daten verloren. In diesem Fall stellen Sie die Punkte emeut ein

15 Drücken Sie SET MENU, um die Einstellung zu verlassen, nachdem die Balance der Lautsprecher eingestellt wurde.

WIEDERGABE

Grundlegende Bedienungsvorgänge





 Drücken Sie die Taste STANDBY/ON (oder SYSTEM POWER der Fernbedienung), um die Stromversorgung einzuschalten.



Schalten Sie den an dieses Gerät angeschlossenen Videomonitor ein.

3 Drücken Sie die Taste SPEAKERS A oder B (oder drücken Sie die Taste AMP, um den AMP-Modus zu wählen, und betätigen Sie danach die Taste SPEAKERS A oder B der

Fernbedienung). Mit jedem Drücken werden die entsprechenden Lautsprecher ein- oder ausgeschaltet.



4 Wählen Sie die Eingangsquelle.

Verwenden Sie INPUT (oder drücken Sie eine der Eingangswahltasten auf der Fernbedienung), um den gewünschten Eingung zu wählen.



Die Bezeichnung der akmellen Eingangsquelle und der Eingangsmodus erscheinen für einige Sekunden auf dem Frontblende-Display.



Beginnen Sie mit der Wiedergabe oder wählen Sie einen Rundfunksender auf der

Quellenkomponente.

Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung dieser Komponente.

Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Ausgangspegel ein.



7 Wählen Sie ein Soundfeldprogramm, wenn Sie dies wünschen. Drücken Sie PROGRAM I / In wiederholt (oder

Drücken Sie PROGRAM I /h wiederholt (oder drücken Sie die Taste AMP, um den AMP-Modus zu wühlen, und betätigen Sie danach eine der Soundfeldprogrammassten der Fernhedienung), um ein Soundfeldprogramm zu wühlen. (Siehe Seite 43 für Einzelheiten über die Soundfeldprogramme.)



■ Hören über Kopfhörer ("SILENT CINEMA")

("SILENT CINEMA").

SILENT CINSMA", genariet linen, Mehrkanalmusik oder Filmon, einschließlich Dohly Digital- und DTS-Suround-Ton, über herkfammlich Keyföhrer zu hören, SILENT CINEMA" altrivier automatisch, wenn Sie die Kopfhörer and berinnschlieden, während Sie das CNEMA DSF- oder HFI DSF- Somondießleng, während Sie das CNEMA DSF- oder HFI DSF- Somondießung mit mit bern. Wenn aktiviert, leuchter die "SILENT CINEMA"-Anzeige auf dem Frontblende-Disslaw auf.

Jispiay aut.

- Hinweise

 Dieses Gerät wird nicht auf "SILENT CINEMA" geschaltet, wern Sie MULTI CH INPUT als die Eingangsquelle gewählt
- haben.

 "SILENT CINEMA" ist nicht wirksam, wenn Sie das Direct Stereo- oder 2ch Stereo-Programm gewählt haben, oder wenn auf den STRAIGHT-Modas geschaltet ist.

■ Einstellen des Klangs

Sie können die Klangqualität der linken und rechten Frontlautsprecher oder der Kopfhörer (wenn angeschlossen) einstellen. Drücken Sie wiederholt TON CONTROL auf der



Frontblende, um TREBLE oder BASS zu wählen, und drücken Sie danach BASS/TREBLE -/+ wiederholt, um den Effekt zu verstärken bzw. zu

- reduzieren.
 Wihlen Sie TREBLE, um den Hochfrequenzgang einzustellen.
- Wählen Sie BASS, um den Niederfrequenzgang einzustellen.

 y

 Die Lautsprecher- und Kopfhörereinstellungen werden

unabbängig von einander abgespeichert. Hinweise

 Falls Sie den Sound mit hohen Frequenzen oder niedrigen Frequenzen zu einen entremen Pegel erhöhen oder vermistern, dann vitnrate die Klangsqualitet der Surround-Lustspeecher vielleicht nicht mit den linken bechten Frontlautsprechem überein.

 TONE CONTROL ist nicht wirksam mit dem Direct Stereo-Programm (Seite 30) oder MULTI CH INPUT.
 Falls TC BYPASS auf AUTO (Seite S2) und BASS oder TREBLE auf 0 dB gestell ist, dann umgent der Audioausgang automatisch den Klangregelschaltkreis des Gerätes.

■ Stummschalten des Sounds Drücken Sie die Taste MUTE auf der

Fernbedienung. Die MUTE-Anzeige blinkt auf dem Frontblende-Display. Um mit dem Audioausgang wieder fortzusetzen, drücken Sie erneut MUTE (oder drücken Sie VOLUME -/+). Die MUTE-Anzeige verschwinder von dem Disolay.

y Sie können den Stummschultpegel einstellen (siehe Seite 52).

■ Wählen Sie MULTI CH INPUT

Drücken Sie MULTI CH INPUT (oder MULTI CH IN auf der Fernbedienung), sodass "MULTI CH INPUT" auf dem Fronttafel-Display erscheint.



Wenn "MULTI CH INPUT" auf dem Frontblende-Display

angezeigt wird, kam keine andere Quelle wiedergegeben werden. Um eine andere Eingangsquelle mit INPUT (oder einer der Eingangswahltasten) zu wählen, drücken Sie MULTI CH INPUT

(oder MULTI CH IN auf der Fernbedienung), dæmit "MULTI CH INPUT" aus dem Frontrafel-Dioplay verschwindet.

Wiedergabe einer Videoquelle im Hintergrund

Sie können ein Videobild von einer Videoquelle mit dem Sound einer Andioxnelle kombinieren. So können Sie

Sound einer Audioquelle kombinieren. So können Sie zum Beispiel klassische Musik hören, wihrend Sie schöne Landschaften von der Videoquelle auf dem Videomonitor betrachten.

Verwenden Sie die Eingangswahltasten auf der Fernbedienung, um eine Videoquelle zu wählen, und wählen Sie danach eine Audioquelle.



minwei

Falls Sie den Ton von den MULTI CH INPUT-Buchsen gemeinsam mit einer Videoquelle gemießen milchten, wählen Sie zuerst die Videoquelle, und drücken Sie danach MULTI CH INPUT (oder MULTI CH IN auf der Fernbedienung).

Wahl von Soundfeldprogrammen

 Bedienungsvorgänge auf der Frontblende



Drücken Sie PROGRAM I / h wiederholt, um das gewünschte Programm zu wählen. Der Name des gewählten Programms erscheint auf dem Frontblende-Display.



WIEDERGABE

Frontblende-Display.

Bedienungsvorgänge auf der Fernbedienung



Drücken Sie AMP, um den AMP-Modus zu wählen, und drücken Sie danach wiederholt eine der Tasten für die Soundfeldprogramme, um das gewünschte Programm zu wählen. Der Name des gewählten Programms erscheint auf dem





y Wählen Sie ein Soundfeldprogramm gemäß Ihrer Bevorzugung und nicht nur nach dem Namen des Programms.

- Hinweise

 Wern Sie eine Eingangsquelle wählen, wählt dieses Gerät automatisch das zuletzt mit dieser Quelle verwendete
- Soundfeldprogramm.

 Die Soundfeldprogramme können nicht gewählt werden, wenn MULTI CH INPUT newählt ist.
- MULTI CH INPUT gewählt ist.

 Abtasfraquenzen über 48 kHz (ausgenommen für DTS 96/24-Signale) werden auf 48 kHz reduziert, worauf die Soundleldprogramme angewendet werden.

■ Genießen von Multikanal-Software Falls Sie einen hinteren Surround-Lautsnercher

Falls Sie einen hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen haben, verwenden Sie diese Funktion, um 6.1-Kanal-Wiedergabe von Multikanalquellen unter Verwendung des Doiby Pro Logic Ils-, Doiby Digital EXoder DTS-ES-Decoders zu genießen.

Drücken Sie AMP auf der Fernbedienung, um den AMP-Modus zu wählen, und drücken Sie danach EXTD SUR., um zwischen der 5.1- und 6.1- Kanalwiedergabe umzuschalten.



Um einen Decoder zu wahlen, drucken Si wiederholt j / i , wenn PLllxMusic (usw.) angezeigt wird.



Automatik (AUTO)

Wenn ein Signal (ein Kennzeichen) eingegeben wird, das von dem Gerät erkannt werden kann, dann wählt das Gerät den optimalen Decoder für die Wiedergabe der Signale mit 6.1-Kanilen.

Falls das Gerät das Kennzeichen nicht erkennen kann, oder kein Kennzeichen in dem Eingungssignal vorhanden ist, dann kann die Wiedergabe nicht automatisch mit 6.1-Kanälen erfolgen.

Decoder (gewählt mit j / i) Sie können aus den folgenden Decodern wählen, abhängig von dem Format der von linen wiedernesebenen

Software.
PL1 I xllusi c
Für die Wiedergabe von Dolby Digital- oder DTS-Simalen mit 6.1-Kanillen unter Verwendunt des

Pro Logic IIx-Musikdecoders. EX/ES Für die Wiedergabe von Dolby Digital-Signalen mit 6.1-Kanälen unter Verwendung des Dolby Digital EX-

Decoders.
Die DTS-Signale werden mit 6.1-Kanälen unter
Verwendung des DTS-ES-Decoders wiedergegeben

EX
Für die Wiedergabe von Dolby Digital- oder DTSSignalen mit 6.1-Kanilen unter Verwendung des Dolby
Digital EX-Decoders.

Ausgeschaltet (OFF)

Ausgeschattet (UFF)
Decoder werden für die Erzeugung von 6.1-Kanälen nicht verwendet

Hinweise

- Marche mit 6.1-Kanal-Sound komputible Disks weisen kein Signal (Kennesichen) auf, das dieses Gerät automätisch feststellen karn. Weim Sie diese Art von Disks mit 6.1-Karal-Sound wiedergeben, wilhlen Sie manuell einen Decoder (Pt.Ils. Music, EXES oder EV).
- Die 6.1-Kanal-Wiedergabe ist in den folgenden Fällen nicht möglich, auch wenn Sie EXTD SUR. drücken:
 Wenn "SUR. LR" (siehe Seite 50) oder "SUR. B" (siehe
 - Seite 50) auf NONE emgestellt ist.

 Wenn eine an die MULTI CH INPUT-Buchse angeschlossene Quelle wiedergegeben wird.
 - Wenn die wiedergegebene Quelle keine linken und rechten Surround-Kanalvignale enthält.

 Wenn eine Dolby Dinital KARAOKE-Ouelle wiederseseben.
- wind.

 Wenn "Ach Stereo" oder "Dörect Stereo" gewählt ist.

 Falls die Stromversorgung dieses Gerätes ausgeschaltet wird, dann wird diese Einstellung auf AUTO zurückgestellt.

 Der Pro Lorie lits-Decoder sieht nicht zur Verfüsumt, wenn

"SUR. B" auf NONE gestellt ist (siehe Seite 50). Genießen von 2-Kanal-Software mit

Surround

Die von 2-Kanal-Signalquellen eingespeisten Signale

Nomen meh über Multi Kunilla mindernenaben merden.

können auch über Multi-Kunäle wiedergegeben werden. Drücken Sie die Taste AMP, um den AMP-Modus zu wählen, und betätigen Sie danach die Taste STANDARD der Fernbedienung, um zwischen

den SUR. STANDARD- und SUR. ENHANCED-



Oder drücken Sie die Taste MOVIE, um das

MOVIE THEATER-Programm zu wählen.

Drücken Sie die Taste SELECT der Fernbedienung, um den Decoder zu wählen.



Sie können auch einen der folgenden Modi wählen, abhängig von dem Typ der Software, die Sie wiedergeben, und Ihrer persönlichen Bevorzugung.

Wenn Sie das SUR. STANDARD-Programm wählen:

PRO LOGIC

- Dolby Pro Logic-Verarbeitung für jede Quelle.
- PLI I Movi e Dolby Pro Logic II-Verarbeitung für Filmsoftware.
- PLII Musi c
- Dolby Pro Logic II-Verarbeitung für Musiksoftware. PLII Game
- Dolby Pro Logic II-Verarbeitung für Spielesoftware.
 PLIIx Movi e
- Dolby Pro Logic IIx-Verarbeitung für Filmsoftware.
 PLLLx Musi c
- Dolby Pro Logic IIx-Verarbeitung für Musiksoftware. PLIIx Game
- Dolby Pro Logic IIx-Verarbeitung für Spielesoftware. Neo: 6 Ci nema
 - DTS-Verarbeitung für Filmsoftware.
 - Neo: 6 Musi c DTS-Verarbeitung für Musiksoftware.

Wenn Sie das SUR. ENHANCED- oder MOVIE THEATER-Programm wählen:

- PRO LOGI C
 Dolby Pro Logic-Verarbeitung für jede Quelle.
 - PLI I Movi e Dolby Pro Logic II-Verarbeitung für Filmsoftware.
- PLIIx Movi e

 Dolby Pro Logic IIx-Verarbeitung für Filmsoftware.
- Neo: 6 Ci nema DTS-Verarbeitung für Filmsoftware.
- y Sie können auch einen Decoder darch Deteken der Taste j / i der Fernbediensne wählen, wenn der Decoder-Tvo auf dem

Frontblende-Display angezeigt wird. Hinweis

WIEDERGABE

Hören von HiFi-Stereo-Sound (Direct Stereo)

Direct Stereo gestartet linnen die Umgehung der Decoder und der DSP-Prozessor dieses Gerlites, umreinen HiFi-Sound von 2-Kanal PCM und Analogquellen genießen zu können.

Drücken Sie PROGRAM I / h wiederholt (oder drücken Sie die Taste AMP, um den AMP-Modus zu wählen, und betätigen Sie danach die Taste DIRECT ST. der Fernbedienung), um "DIRECT STEREO" zu wählen.



Hinweise

- Um unerwarktes Rauschen zu vermeiden, geben Sie in diesem Modas keine DTS-codierten CDs wieder.
 Wenn Mehrkanabignale (Dolby Digital und DTS) eingegeben
- werden, dann schaltet dieses Gerät automatisch auf den entsprechenden Analog-signaleingang. (Wenn DTS als Eingangsmodus gewählt ist, kann kein Sound vernormen werden.)
- Kein Sound wird von dem Subwoofer ausgegeben.
 TONE CONTROL (Seite 26) und SET MENU (Seite 48)
 Einstellungen sind nicht wirksam.
- Das Fronthlende-Dioplay wird automatisch abgeblendet.
 Falls Sie AMP auf der Frenhedienung drücken, um den AMP-Modas zu wählen, umd damen DIRECT St. betätigen, dann schaltet das Gerät automatisch auf den Direkt-Stereo-Modas, worauf Sie zwischen den anderen Soundfeldprogrammen des Gerätze umschalten k\u00fcnnen.

■ Nachthörmodi

Die Nachthörmodi sind so ausgelegt, dass das Hörvermögen bei geringer Lausstätich bei Nacht verbessert wird. Wihlen Sie entweder NIGHT-CINEMA oder NIGHT-MUSIC, abhängig von dem Typ des wiedergegebenen Materials.

Drücken Sie AMP an der Fernbedienung, um den AMP-Modus zu wählen, und betätigen Sie danach wiederholt NIGHT, um Kino oder Musik zu wählen.

Wenn der Nachthörmodus gewählt ist, leuchtet die NIGHT-Anzeige auf dem Frontblende-Display auf.



- betrachten, um den Dynamikbereich der Tonspuren des Filmes zu reduzieren, damit Sie den Dialog bei niedriger Lautstärke besser vernehmen können. NIGHT-MUSIC, wenn Sie Musikquellen hören, um besseres Hörvermören für alle Sounds
- Withen Sie OFF, wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten.

Drücken Sie j / i, um den Effektpegel einzustellen, während NIGHT: CINEMA oder NIGHT: MUSIC angezeigt wird. Dadurch wird der Komonimierumsserel einessellt.



Effect. LvI : MI D

- Wählen Sie MIN für minimale Komprimierung.
 Wählen Sie MID für normale Komprimierung.
- y Die NIGHT:CINEMA- und NIGHT:MUSIC-Einstellungen werden unabhännin von einander abresenichert.

Hinweise

 Sie k\u00e4nnen die Nachth\u00e4nned nicht mit dem Direct Stereo-Programm oder MULTI CH INPUT-Programm verwenden.
 Die Nachth\u00e4renodi k\u00fcnnen ihre Wirkung variieren, ab\u00e4h\u00e4ngig von der Eingangsquelle und dem von f\u00e4nnen verwendeten Surround-Soundeinstellumen.

Heruntermischen auf 2 Kanäle Sie können 2-Kanal-Stereo-Wiedergabe auch von Mehrkanakquellen genießen.

Drücken Sie PROGRAM I / h wiederholt (oder drücken Sie die Taste AMP, um den AMP-Modus zu wählen, und betätigen Sie danach die Taste STEREO



wern SWFR oder BOTH in _BASS OUT" newählt ist.

 Hören von unverarbeiteten Eingangssignalen Im STRAIGHT-Modus werden Zweikanal-Stereo-Quellen nur von den linken und rechten Frontlautsprechern ausgegeben, Mehrkanalquellen werden direkt in die geeigneten Kanile decodiert, ohne zusätzliche Effektverarbeitung auszuführen.

Drücken Sie STRAIGHT (oder drücken Sie die Taste AMP, um den AMP-Modus zu wählen, und betätigen Sie danach die Taste STRAIGHT der Fernbedienung), um STRAIGHT zu wählen.



Drücken Sie emeut STRAIGHT (EFFECT), so dass "STRAIGHT" von dem Frontblende-Display verschwindet, wenn Sie den Soundeffekt wieder einschalten möchten.

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP erlaubt Ihnen den Genuss von CINEMA DSP-Programmen ohne Surround-Lautsprecher. Dadurch werden virtuelle Lautsprecher kreiert, um ein natürliches Soundfeld zu reproduzieren. Falls Sie "SUR. LR" auf NONE einstellen (siehe Seite 50), wird Virtual CINEMA DSP automatisch aktiviert, sobald Sie ein CINEMA DSP-Soundfeldprogramm wählen.

Hinweis Virtual CINEMA DSP wird in den folgenden Fällen nicht aktiviert, such wern _SUR_LR⁻ auf NONE (siehe Seite 50) nestellt ist:

- Wenn MULTI CH INPUT als die Eingangsquelle gewählt ist. - Wenn Kopfhörer an die PHONES-Buchse angeschlossen sind.

Wahl der Eingabemodi

Dieses Gerät ist mit einer Vielzahl von Eingangsbuchsen ausgestattet. Führen Sie den folgenden Vorgang aus, um den Typ der zu verwendenden Eingungssignale zu wählen.

Drehen Sie INPUT, um das gewüns Programm zu wählen.



2 Drücken Sie INPUT MODE, um einen Eingangsmodus zu wählen. In den meisten Fällen verwenden Sie AUTO.



ΔΗΤΟ Wählt automatisch die Eingangssignale in der folgenden Reihenfolge: 1) Digitalsignale* 2) Analogsignale

WithIt nur die in DTS codierten Digitalsismale, Falls keine DTS-Signale eingegeben werden, wird kein Sound ausgegeben. ANALOG WithIt nur Analogsignale. Falls keine

Analogsignale eingegeben werden. wird kein Sound ausgegeben. * Falls dieses Gerät ein Dolby Diretal- oder DTS-Sienal feststellt, dann schaltet der Decoder automatisch auf den geeigneten Decoder um.

ie können den Vorgabeeingangsmodus dieses Gerätes einstellen che Seite 53).

WIEDERGABE

Hinweise

- Bei der Wiedergabe einer DTS-CD/LD setzen Sie INPUT MODE unbedingt auf DTS.
- Falls die Digitaliusgangsdaten des Players auf irgend eine Art verarbeitet wurden, dann k\u00e4tnen Sie vielleicht nicht die DTS-Decodierung ausf\u00e4bren, auch wenn Sie die Digitalansch\u00e4tisse zwischen diesem Ger\u00e4t und dem Player herstellen, in Abh\u00e4ngigkeit von dem Player.
- Anzeige der Informationen über die Eingangsquelle

Sie können den Typ, das Format und die Abtastfrequenz des aktuellen Eingungssignals anzeigen.



2 Drücken Sie AMP, um den AMP-Modus zu wählen, und betätigen Sie danach STRAIGHT, so dass "STRAIGHT" auf dem Display erscheint.



Drücken Sie u / d., um die detaillierten Informationen über das Eingangssignal anzuzeigen.



- (Format) Signalformatanzeige. Wenn das Gerlit kein Digitalsignal feststellen kann, dann schaltet es automatisch auf den Analogeingang um. i n Anzahl der Quellenkanile in dem
- Eingangssignal. Zum Beispiel wird eine Mehrkanal-Tonspur mit 3 Frontkanilen, 2 Surround-Kanilen und LFE als _32/LFE* angezeigt. fs Abtastfrequenz. Wenn das Geritt die
- Abtastfrequenz nicht feststellen kann, dann erscheint "Unknown". Fate Birrate. Wenn das Gerät die Birrate nicht feststellen kann, dann erscheint "Unknown".
- fl g Kenneichendaten codiert mit den DTS- oder Dolby Digital-Signalen, die diesem Gerlit zum automatischen Umschalten der Decoder veranlassen.

UKW-/MW-ABSTIMMUNG

Automatische und manuelle Abstimmung

Es gibt 2 Abstimmmethoden: Automatische und manuelle Abstimmung.

Die automatische Abstimmung arbeitet, wenn die Sendersignale stark und ohne Strörungen enfangen werden.

Automatische Abstimmung



 Drehen Sie INPUT, um TUNER als die Eingangsquelle zu wählen.



2 Drücken Sie FM/AM, um den

Empfangsbereich zu wählen. "FM" oder "AM" erscheint auf dem Frontblende-Display.



3 Drücken Sie TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO), so dass die AUTO-Anzeige auf dem Frontblende-Display aufleuchtet.



Falls ein Kolon (:) auf dem Frontblende-Display erscheint, ist das Abstimmen nicht möglich. Drücken Sie PRESET/TUNING (EDIT), um den Kolon (:) auszuschalten.



Drücken Sie einmal PRESET/TUNING I / h, um mit der automatischen Abstimmung zu beginnen. Drücken Sie h, um an eine höhere Frequenz, oder



Wenn auf einen Sender abgestimmt ist, leuchtet die TUNED-Anzeige auf und die Frequenz des empfangenen Senders wird auf dem Frontblende-Display angezeigt.

UKW-MW-ABSTIMMUNG

■ Manuelle Abstimmung Falls das Signal des Senders, den Sie w\u00e4hlen m\u00f6chten,

rans uns signat des Senuers, den sie wanten moeinen, serbwach ist, stimmen Sie manuell auf diese nab Durch die manuelle Abstimmung auf einen UKW-Sender wird der Tuner automatisch auf Mono-Empfangsmodus umgeschaltet, um die Signalqualität zu verbessern.

 Wählen Sie TUNER und den Empfangsbereich, indem Sie unter "Automatische Abstimmung" beschriebenen Schritte 1 und 2 befolgen.

 Drücken Sie TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO), so dass die AUTO-Anzeige von dem



Falls ein Kolon (:) uuf dem Frontblende-Display erscheint, ist das Abstimmen nicht möglich. Drücken Sie PRESETTUNING (EDIT), um den Kolon (:) unscruschaften



 Drücken Sie PRESET/TUNING I / h, um manuell auf den gewünschten Sender abzustimmen.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Sendersuche fortzusetzen.



Abstimmen auf Festsender

Automatisches Abstimmen auf UKW-Festsender

Sie k\u00e4nnen die automatische Abstimmung von Festsonefenr verwenden, um UKW-Sender absrapseichem. Diese Fanktion erm\u00e4gilch es diesem Ges\u00e4ti, automatisch aut UKW-Sender mit sturken Signatien absrastimmen bis zu 40 (8 Sender x 5 Gruppen, Al bis 183) dieser Sender bis zu 40 (8 Sender x 5 Gruppen, Al bis 183) dieser Sender unteinander folgen absrapseichen. Sie k\u00fcnnen danneh einen Festsoneler einfach aufrufen, in dem Sie die entsprechende Festsonelermunner willen.



 Drücken Sie FM/AM, um den UKW-Empfangsbereich zu wählen.



Drücken Sie TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO), so dass die AUTO-Anzeige auf dem Frontblende-Display aufleuchtet.



Falls ein Kolon (:) auf dem Frontblende-Display erscheint, ist das Abstimmen nicht möglich. Drücken Sie PRESET/TUNING (EDIT), um den Kolon (:) auszuschalten.



Betätigen und halten Sie MEMORY (MAN'LL AUTO FM) für weitere 3 Sekunden gedrückt. Die Festsendenummer, die MEMORY- und die AUTO-Anzeigen blinken. Nach etwa 5 Sekunden beginnt der automatische Sendersuchlauf ab der gegenwärtig angereigten Frequenz im Richtung bührer Frequenzen.



Wenn die automatische Abstimmung von Festsendern beendet ist, zeigt das Frontblende-Display die Frequenz des zuletzt gespeicherten Senders an.

Hinweise

Optionen für das automatische Abstimmen auf Festsender:

Sie können die Festsendernummer wihlen, ab der die UKW-Sender abgespeichert werden, und oder mit der Abstimmung in Richtung der niedrigeren Frequenzen beginnen. Nachdem Sie MEMORY in Schrint 3 gedrückt haben:

- 1 Drücken Sie A/B/CD/E (NEXT) und danach PRESET/ TUNING I / h, um die Festsendernummer zu w\u00e4hlen, unter welcher der erste Sender abjesspeichert werden soll. Die automatische Abstimmung der Festsender stoppt, wenn Sender bis zu E8 abjesspeichert wurden.
- 2 Drücken Sie PRESET/TUNING (EDIT), um den Kolon (;) auszuschalten, umd drücken Sie danach PRESET/TUNING I , um mit der Abstimmung in Richnung der niedrigeren Frequenzen zu beginnen.

Speichersicherung

Der Speichersicherungs-Schultzeis verhindert, dass die gegeichteine Diem verloren geben, wenn dieses Geelt auf den Bereichaltbunden geschalte, der Schenzeker von der Nerdoben degenigen oder die Stimmersongung aufgrand eines Stimmassfalls vorleignehend unterholven wird Falls jedoch die Stimmersongung für länger ab eine Woche unterholchen wird, dam klümend betreibende gelichen werden. In diesem Fall missen Sie die Sender einem abspeichem, jadem Sie eine der Merholen für die Steinderun der Fossender verwerden. ■ Manuelles Abstimmen der Festsender Sie können bis zu 40 Sender (8 Sender x 5 Gruppen) manuell abspeichern.



Stimmen Sie auf einen Sender ab. Siehe Seite 33 für die Abstimminstruktionen.



Frontblende-Display die Frequenz des empfangenen Senders an.

Drücken Sie MEMORY (MAN'L/AUTO FM). Die MEMORY-Anzeige blinkt für etwa 5 Sekunden.



3 Drücken Sie wiederholt A/B/C/D/E (NEXT), um eine Festsendergruppe (A bis E) zu wählen, während die MEMORY-Anzeige blinkt.

Der Gruppenbuchstabe erscheint. Stellen Sie sicher, dass der Kolon (:) auf dem Frontblende-Display erscheint.



Francisco de consesso

4 Drücken Sie die Taste PRESET/TUNING I /h, um eine Festsendernummer (1 bis 8) zu wählen, während die Speicheranzeige MEMORY blinkt.

Drücken Sie h., um eine höhere Festsendernumm zu wählen. Drücken Sie l., um eine niedrigere

Festsendernummer zu wühlen.



Festsendernummer

5 Drücken Sie die Speichertaste MEMORY (MAN'L/AUTO FM) auf der Frontblende, während die Speicheranzeige MEMORY blinkt.

Der Empfangsbereich und die Frequenz erscheinen mit der voreingestellten Gruppe und der von Ihnen gewählten

Nummer auf dem Frontblende-Display.

C3: AH 638 kHz

gespeichert wurde.

6 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um andere Sender zu speichern.

Hinweise

- Die unter einer Festsendernummer gespeicherten Senderdaten werden gelöscht, wenn Sie einen neuen Sender unter diese
- Festsendernummer speichern.

 Der Empfangsmodus (Stereo oder Mono) wird gemeinsam mit
- Der Empfangsmodus (Stereo oder Me der Senderfrequenz gespeichert.

Aufrufen eines Festsenders

Sie können jeden beliebigen Festsender aufrufen, indem Sie einfach die Festsendernummer wählen, unter welcher der Sender abgespeichert ist.





Wenn Sie diesen Vorgang mit der Fernbedienung ausführen, drücken Sie zuerst TUNER, um die Fernbedienung auf den Tunermedas zu schalten.

1 Drücken Sie A/B/C/D/E (oder A/B/C/D/E i auf

der Fernbedienung), um die Festsendergruppe zu wählen.

Der Buchstabe der Festsendergruppe erscheint auf dem Frontblende-Display und ändert mit jedem Drücken der Taste.



Fernbedienur

Drücken Sie PRESET/TUNING | / h (oder PRESET/CH u / d auf der Fernbedienung), um eine Festsendernummer (1 bis 8) zu wählen.

Die Festsendergruppe und -nummer erscheinen gemeinsam mit dem Empfangsbereich, der Frequenz und der leuchtenden TUNED-Anzeige auf dem Frontblende-Display.



F1:FM 87.50MHz

Austauschen von Festsendern

Sie können die Zuordnung von zwei Festsendem miteinander austauschen. Das folgende Beispiel beschreibt den Vorgang, wie Sie den Festsender "E1" mit dem Festsender "A5" austauschen können.



- Wählen Sie den Festsender "E1". Siehe "Aufrufen eines Festsenders".
- 2 Betätigen und halten Sie PRESET/TUNING (EDIT) für weitere 3 Sekunden gedrückt. "E1" und die MEMORY-Anzeige blinken auf dem Frontblende-Display.



3 Wählen Sie den Festsender "A5", indem Sie A/B/C/D/E und PRESET/TUNING | / h

"A5" und die MEMORY-Anzeige blinken auf dem Frontblende-Display.



4 Drücken Sie erneut PRESET/TUNING (EDIT). Die in den beiden Zuordnungen abgespeicherten Sender werden ausgetauscht.



Empfang von Radio Data System-Sendern

Unter Radio Data System wentcht man ein Datenübertungspostem, das i wiecht Lindenn für UKW-Sender verwender wird. Die Radio Data Systems-Funktion wird unter den Sendem einen Serwerken ausgeführt. Dieses Geräf kann verschiedene Radio Data Systembaten, wie zum Beispiel Pie (Programmdiensmanne), PTY (Programmsp), RT (Radionext), CT (Untracit) und EDN (Verstätlen aufener Netze i centalmente, wenn State 1900 (Verstätlen aufen Netze i centalmente, wentze i centalmente, wenn State 1900 (Verstätlen aufen Netze i ce

einen Radio Duta System-Sender abgestimmt haben.

PS-Modus (Programmdienstname)

Der Name des empfangenen Radio Duta System-Senders wird angezeigt.

■ PTY-Modus (Programmtyp) Es stehen 15 Programmtypen für die Klassifizierung von Radio Data System-Sendern zur Verfügung.

ata System-Sendern zur Verfügung.				
NEWS	Nachrichten			
AFFAIRS	Aktuelle Neuigkeiten			
INFO	Allgemeine Informationen			
SPORT	Sport			
EDUCATE	Ezziehung			
DRAMA	Drama			
CULTURE	Kultur			
SCIENCE	Wasenschaft			
VARIED	Leichte Unterhaltung			
POP M	Pop			
ROCK M	Rock			
M.O.R. M	Unterhaltungsmusik			
LIGHT M	Leichte klassische Musik			
CLASSICS	Ernsthafte klassische Musik			
OTHER M	Sometime Musik			

RT-Modus (Radiotext)

Informationen über das Programm (wie zum Beispiel der Titel des Songs, der Name des Singers usw.) des engelangenen Radio Data System-Senders werden bis zu maximal 64 alphanummerischen Zeichen angereigt, einschließlich den Umlaten. Falls andere Zeichen für die RT-Daten verwendet werden, werden diese als Untersureichungen angereigt (.).

■ CT-Modus (Uhrzeit)

Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt und jede Minute aktualisiert.
Falls die Daten versehentlich abgeschaltet werden, kann
"CT WAIT" erscheinen.

■ EON-Modus (Verstärkte andere Netze) "EON Funktion" auf Seite 41.

Vier Modi stehen für die Auseige der Radio Data System-Daten zur Verfügung. Die PS., PTY., RT. und oder CT-Auzeigen, die den vom Sender gebotenen Radio Data System-Datendiensten entsprechen, leuchten auf dem Frontblenden-Display auf.

Drücken Sie TUNER an der Fernbedienung, um dieses Gerät in den Tuner-Modus zu schalten.



2 Drücken Sie FREQ/TEXT wiederholt an der Fernbedienung, um die verschiedenen Radio Data System-Daten anzuzeigen, die vom eingestellten Sender übertragen werden.



Hinweise

 Drücken Sie nicht REEQ/TEXT, bis eine Radio Data System-Anzeige im Frontfelsend-Display saffechiett. Sie k\u00fcnen den Modas nicht unschalten, wem Sie die Taste zu fellst drücken.
 Dies ist darauf zur\u00edchzeithene, daß dieses Gesti den Empfang aller vom Sender ausgesirahlten Radio Data System-Daten noch nicht beendet hat.

 Radio Data System-Daten, die vom Sender nicht angeboten werden, k\u00fcnen nicht gew\u00e4hlt werden.
 Dieses Ger\u00e4te kann die Radio Data System-Datenquelle nicht rattzen, wenn das empfangene Signal nicht stark genug ist.

natzen, wein aus emperangene Signas meen ware genag te.
Besonders der RT-Modus erfordert eine große Deitemmenge, es
ist daher möglich, daß der RT-Modus nicht amgezeigt wird,
selbst wenn andere Radio Data System-Modi (PS, PTY usw.)
einwandfrei empfangen werden.
Radio Data System-Daten können bei unstänstisten.

Empfangsbedingungen vielleicht nicht empfangen werden. Deckern Sir in deinem EdI UNDSN MODE (AUTOMAN L. MONO), so daß die AUTO-Auszing vom Fromblenden-Display verschwindet. Dadurch wird der Empfangsmodus zwar auf Marmell geindert, doch werden die Radio Data System-Daten vielleicht angezeigt, werns das Display auf den Radio Data System-Monta ungeschalter wird.

 Falls die Signalstärke während des Empfangs eines Radio Data System-Senders durch externe länterfennen allgeschwächt wird, kam der Radio Data System-Datendienst unter Umständen pötzlich abgeschaltet werden, wodurchWAITam Frontblenden-Display erscheint.

PTY SEEK Funktion

Wenn Sie den gewünschten Programmtyp wählen, sucht dieses Gerät automatisch alle voreingegebenen Radio Data System-Sender, die ein Programm des gewünschten Typs ausstrablen.



y Wenn Sie diesen Vorgang mit der Fernbedienung ausführen, dricken Sie zuerst TUNER, um die Fernbedienung auf den Tunermodus zu schalten.

1 Drücken Sie PTY SEEK MODE, um dieses

Gerät in den PTY SEEK-Modus zu schalten. Der Programmtyp des empfangenen Senders oder "NEWS" blinkt auf dem Frontblende-Display. Um den PTY SEEK-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut PTY SEEK MODE.



 Drücken Sie PRESET/CH u / cl., um den gewünschten Programmtyp zu wählen. Der gewählte Programmtyp erscheint auf dem Frontblende-Display erscheint.



Drücken Sie PTY SEEK START, um den Suchlauf für alle voreingegebenen Radio Data System-Sender zu aktivieren.

Der gewählte Programmtyp blinkt und die PTY HOLD-Anzeige leuchtet auf dem Frontblende-Display auf, während nach den Sendern gesucht wird. Um den Suchlauf abzubrechen, drücken Sie erneut PTY SEEK START.



- Das Gerät stopp mit der Suche, wenn es einen Sender gefunden hat, der den gewählten Programmtyp ausstrahlt.
- Falls der aufgefundene Sender nicht der von Ihnen gewinschte Sender ist, drücken Sie erneut PTY SEEK START. Dieses Gerät nimmt dann wiederum die Suche nach einem Sender auf, der den gleichen Programmyp ausstrahlt.

UKW-MW-ABSTIMMUNG ■ Freigeben dieser Funktion Programmtypnamen auf dem Frontblende-Display

Drücken Sie wiederholt EON, bis kein

angezeigt wird.

EON Funktion

Diese Funktion verwendet den EON-Datendienst des Radio Data System-Sendemetzes. Wenn Sie den gewinschten Programmtyp (NEWS, INFO. AFFAIRS. oder SPORT), durchsucht dieses Gerät automatisch alle Radio Data System-Festsender, für die eine Sendung des gewählten Programmtyps geplant ist, und schaltet dann vom gegenwärtig empfangenen Sender auf den neuen Sender um, sobald die Sendung beginnt,



Y Wenn Sie diesen Vorgang mit der Fernbedienung ausführen, drücken Sie zuerst TUNER, um die Fernbedienung auf den Tunermodus zu schulten.

Hinweis

Diese Funktion kann nur dann verwendet werden, wenn ein Radio Data System-Sender empfangen wird, der den EON-Datendienst anbietet. Wenn ein solcher Sender empfangen wird, leschtet die EON-Anzeire auf dem Frontblende-Display auf.

1 Stellen Sie sicher, dass die EON-Anzeige auf dem Frontblende-Display leuchtet. Wenn die EON-Anzeige nicht aufleuchtet, stimmen Sie auf einen anderen Radio Data System-Sender ab,

so daß die EON-Anzeige aufleuchtet. 2 Drücken Sie EON wiederholt an der Fernbedienung, um den gewünschten Programmtyp zu wählen (NEWS, INFO,

AFFAIRS, oder SPORT). Der gewählte Programmtypname erscheint auf dem Frontblende-Display.





- · Wenn ein Radio Duta System-Festsender mit dem Ausstrahlen des gewählten Programmtyps beginnt, schaltet das Gerüt automatisch vom empfangenen Programm auf das gewählte Programm um (die EON-Anzeige blinkt).
- · Wenn die Sendung des gewählten Programms endet, kehrt das Gerät auf den vorhergehenden Sender (oder ein anderes Programm des gleichen Senders) zurück.

AUFNAHME

Die Einstellungen und anderen Operationen für die Aufnahme werden von den Aufnahmekomponenten aus ausgeführt. Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleinung dieser Komponenten.





Schalten Sie die Stromversorgung dieses Gerätes und aller angeschlossenen Komponenten ein.

 Wählen Sie die Quellenkomponente, von d Sie aufnehmen möchten.



Frontblende

Aufnahme beginnen.

- 3 Beginnen Sie mit der Wiedergabe (oder wählen Sie einen Rundfunksender) auf der Quellenkomponente.

Hinweise

- Wenn dieses Gerät auf den Bereitschufbemodus geschaltet ist, können Sie nicht zwischen anderen an dieses Gerät angeschlossenen Komponenten aufnehmen.
 Die Einstellung von TONE CONTROL, VOLUME,
- "SP LEVEL" (Seite 51) und der Soundfeldprogramme beeinflusst nicht das aufgezeichnete Material. • Eine an die MULTI CH INPUT-Buchsen dieses Gerätes
- zine an die MULTI CH ENFO I-ducinen dieses Geraus angeschlossene Quelle kam nicht aufgenommen werden.
 S-video- und Komposit-Videosignale werden separat durch die Videoschaftkreise dieses Gerätes geführt. Beim Aufnehmen
- oder Kopieren von Videosignalen, werm line Videospællenkomponente so angeschlossen ist, dass sie nur ein S-video-Signal (oder nur ein Komposit-Videosignal) liefert, können Sir nur ein S-video-Signal (oder nur ein Komposit-Videosignal) auf lieren WCR aufnehmen.
- Die an den DIGITAL INPUT-Bachsen eingespeisten Digitabignale werden an den analogen AUDIO OUT (L/R)-Bachsen nicht für die Ausgabe ausgegeben. Sie können nur Analopsignale aufnehmen.
- Finz gegoben Eingangsquelle wird nicht auf dem gleichen REC OUT-Kanal ausgegeben. (Zum Bezipiel wird das an VCR N eingegebene Signal nicht an VCR OUT ausgegeben.)
 Beachten Sie die Urheberrechtgesetzte in Brem Land, wern Sie von Schallplatten, (Ds. Rundfunkprogrammen usw.
 Aufrahmen auferigen mödeten. Die Aufnahme von durch das
- Urheberrecht geschitztem Material kann einen Verstoß gegen die Urheberrechtgesetze dasstellen. Falls Sie eine Videoquelle wiedergeben, die verschlüsselte oder codierte Signale als Kopierschutzverwendet, dann kann das Bild selbst auferund dieser

■ Besondere Berücksichtigungen bei Aufnahme von DTS-Software

Signale gestört werden.

Das DTS-Signal wind als digitale Bitreihe übermittelt. Falls Sie eine digitale Aufnahme des DTS-Bitstroms versuchen, wind nur Rauschen aufgezeichnet. Daher sollten Sie die folgenden Einstellungen berücksichtigen, wen Sie dieses Gerüft für die Aufnahme von Quellen verwenden michten, auf welchen DTS-Signale untwezielten Sie.

aufgezeichnet sind.
Für DVDs und CDs, die mit DTS codiert sind, müssen Siedie Bedienungsanleitung des Players für die Einstellung
beachen, damit die Analogsignal von dem Player
ausgegeben werden, wenn Ihr Player mit dem
DTS-Format kompatibel ist.

BESCHREIBUNG DER SOUNDFELDPROGRAMME

Dieses Gerät ist mit einer Vielzahl präziser Digital-Decoder ausgestantet, die Binen die Mehrkamalwiedergabe fast aller Somdapellen (Stereo oder Mehrkamal) ermöglichen. Dieses Gerät verfügt auch über einem VAMARIA-Digitalsomndield-Verwirbeimags-Chap (DEP), der mehrere Soundeldoporgamme enthält, die Sie für ein verbesseries Wiedergabevergnügen einsetzen klömen. Die meisten dieser Soundfeldprogramme sind präzise Digitalverwirdlichungen von unsächlichen Aussätzunfeldern, die in berüttmen Konzertielen. Mustähälten und Flimmhererin ausmartellen sind.

Y Die YAMAHA CINEMA DSP-Modi sind kompubbel mit allen Doby Digital-, DTS- und Dobby Surround-Quellen. Stellen Sie den Eingangsmods auf AUTO (siehe Seite 31), damit dieses Gerät autorurisch auf den geeigneten Digital-Decoder unschalten kans, abhängi vom Einganssignal.

Hinweise

- Die DSP-Soundfeldprogramme dieses Gerätes entsprechne einer Neukreierung der tatsächlichen akustischen Umfeldbodingungen, die durch Pränsistenensoungen in aktuellen Sälen unw. erfasst werden. Dober können Sie vielleicht Variationen in der Stärke der von vorne, hintet, hinku und nechts kommenden Refelsenisonen foststellen.
- Wählen Sie ein Soundfeldprogramm gemäß Ihrer Bevorzugung und nicht nur nach dem Namen des Programms.

Für Film/Videoauellen

Sie können aus den folgenden Soundfeldern wilden, wenn Sie Filin- oder Videospellen wiedergeben. Die mit "MULTImurkieren Soundfelder können mit Multikanad-Quellen (BVD), Digital-IV www., verwender wereen. Die mit 2-Filin murkieren Soundfelder können mit 2-Kanad-Quellen (Stereo), wie TV-Programmen, Videobindern zow., verwendet werden.

Die Programmwahlvorgänge variieren in Abhängigkeit von den Soundfeldprogrammtypen. Für Einzelheiten darüber, wie Sie ein Soundfeldprogramm wählen können, siehe "Wahl von Soundfeldprogrammen" auf Seite Zf bis 31.

Fernbedienungstaste	Programm	Merkmale	Quellen
1	STEREO: 2ch Stereo	Mehrkanalquellen werden zuf 2 Kanâle (linker und rechter Kanal) herunter gernischt, oder es werden 2-Kanal-Quellen im Originalformat wiedengegeben.	
2	MUSI C: Pop/Rock	Dieses Programm verleiht dem Sound eine emhasiastische Atmosphäre und lässt Sie sich fühlen, als ob Sie sich auf einem aktuelle Jazz- oder Rockkonnert befinden.	
	ENTERTALNMENT: TV Sports	Obwohl das Presence-Soundfeld relativ eng ist, verwendet das Samound-Soundfeld das Khngunfeld einer großen Konnerhalle. Diese Elfeld betoet die Erhötung beim Betrachten verschiedemer TV- Porgazzene wie Nachrichten, Shows, Masskprogrammen oder Sportprogrammen.	MULTI 2-CH
3	ENTERTALNMENT: Mono Movi e	Dieses Programm dient für die monuurale Reproduktion von Videoquellen (wie zum Beispiel alse Filme). Dieses Programm erzeugt den optimalen Nachhall, um die Klangtiefe zu erzeugen, die nur in dem Prosence-Soundfeld verwendet wird.	
	ENTERTAL NMENT: Game	Dieses Programm fügt Tiefe und Räumlichkeit zu den Sounds von Videospielen binzu.	

Fernbedienungstaste	Programm	Merkmale	Quellen	
	MOVI E THEATER: Spectacl e	CNEMA DSP Verarbeitung. Dissos Programm costallt ein extrem weiser Sonzifield eines 70-mm Flämfuntenten. En suproduction grants den Quilleroutend in sliede Einzelfunten, so dans sowiald dar Video als such das Sonzifield ungladslich realistisch erscheinen. Dieses Programs in ist deal für jad. Av von Verdosquelle guigene, die mit Dalby Serround, Dobly Digital oder DTS codient int (bewondern graft angelogie Flümproduktionsm).		
4	MOVIE THEATER: Sci -Fi	CINEMA DSP Verzebeitung. Disses Programm septoscheinst klar und deutlich den Dizzleg und die Standerfülder im Interna Sound von Zukarthfellense, wocherch in betreitung die den ablehensder kinematischer Raum insertalb absoluter Rale keinert wied. St. könnes Zukarthfellen ist einem vissellen Raumsonaffeld verwenden, das Doby Staronach, Doby Digard- und DTS-codierts Software in den neuteken festendichten Technikung in den seine Stortweitscheins Technikung in den seine Stortweitschieben Technikung den seine Stortweitschieben Technikung den seine Stortweitschieben Technikung den seine Stortweitschieben Technikung der Stortweitschieben Technikung	MULTI 2-CH	
	MOVIE THEATER: Adventure	CENEMA DSP Verarbeitung. Dieses Programm iet ideal für die petizies Reproduktion der Soundderigns de neueste 70-mm und anderer Hime mit Merkeaath-Tenspur gesignet. Das Soundfeld ähnelt dem eines neuen Filembeaten, so dass der Nachhall des Sounds selbst noßjelche weit eingescheitelts wied.	2011	
	MOVIE THEATER: General	CINEMA DSP Verarbeitung, Dieses Programm dient für die Reproduktion von 70-mm und anderen Filmen mit Mithekanal- Tompur, und zeichnet sich darch ein weiches und ausgedehntes Sonneldeld am.		
4	SUR. STANDARD	Standard-Verarbeitung für den gewählten Decoder.		
3	SUR. ENHANCED	Erweiterte Verarbeitung für den gewählten Decoder.		

Sie können aus den folgenden Soundfeldern wählen, wenn Sie Musikquellen wie CD, UKW/MW-Sendungen, Tonbänder usw. wiedergeben.

Die Programmwahlvorgänge variieren in Abhängigkeit von den Soundfeldprogrammtypen. Für Einzelheiten darüber, wie Sie ein Soundfeldprogramm wählen können, siehe "Wahl von Soundfeldprogrammen" auf Seite 27 bis 31.

Fernbedienungstaste	Programm	Merkmale	Quellen
	STEREO: 2ch Stereo	2-Kazul-Wiedergabe (links und rechts).	
1	STEREO: 6ch Stereo	Dient zur Steigerung der Ausgangsleistung von Sterco-Sigmalquellen (in Sterco) an allen Lautspeechern. Bietet ein großes Soundfeld und ist ideal für die Hintergrundmusik an Partys usw. geeignet.	2-CH
	MUSIC: Hall in Vienna	HiFi DSP Verarbeitung. Eine klassische, Infeissenförmige Konnerballe mit etwa 1.700 Sitzen. Stalen und Ornamente generieren extrem komplose Reflexionen, die zu einem sehr vollen, reichen Sound fahren.	
2	MUSIC: The Bttm Line	HiFi DSP Verarbeitung. Dies ist das Soundfield vor der Bithne des berühnten Jazzelubs "The Bettem Line" in New York. Der Raum bietet Sitze für 300 Personen an der linken und rechten Seite eines Soundfieldes, das einen reellen und vibranten Sound bietet.	
	MUSIC: The Roxy Thtr	HiFi DSP Verarbeitung. Das ideale Programm für lebendige, dynamische Rockmark. Die Daten für dieses Programm wurden in dem "beilbeiten" Rock-Cibo von Los Angelos aufgenzichent. Der virtuelle Sitz des Zahiteers befindet sich in der Mitte links der Halle.	MULTI 2-CH
3	ENTERTAI NMENT: Di sco	Hőři DSP Verarbeitung, Dieses Programm emengt das akustische Umfeld einer Jebensfrohen Dieso im Herzen einer Großenaft. Der Sound ist dicht und stakt honozentiert. Ein wist auch darch einem "meniste/baren" Sound mit hoher Energie gekennzeichnet.	
4	SUR. STANDARD	Standard-Verarbeitung für den gewählten Decoder.	1
,	SUR. ENHANCED	Erweiterte Verarbeitung für den gewählten Decoder.	1

WEITERFÜHRENDE BEDIENUNGSVORGÄNGE

Anzeige erlischt.

Verwendung des Einschlaf-Timers

Verwenden Sie diese Funktion, um dieses Gerät nach Abhatf einer bestimmten Zeispanne automatisch in den Bereitschaffmunden zu schalten. Der Einschaff Timer ist besonders dann nitzlich, wenn Sie schlafen geben, während das Gerät eine Wiedergabe oder Aufmähme einer Quelle aussillart. Der Einschlaff-Timer schalter auch automatisch die an AC OUTLET(S) angeschlossenen externen Komponenten aus.

■ Einstellung des Einschlaf-Timers



 Wählen Sie eine Quelle, und beginnen Sie mit der Wiedergabe auf der Quellenkomponente.

2 Drücken Sie wiederholt SLEEP,

um die Zeitspanne einzustellen. Mit jedem Drücken von SLEEP ändert die Anzeige auf dem

Frontblende-Display wie nachfolgend gezeigt. Die SLEEP-Anzeige blinkt, wührend die Zeitspanne für den Einschlaf-Timer geändert wird.

SLEEP 120min → SLEEP 90min ←
SLEEP 0FF ← SLEEP 30min ← SLEEP 60min ←



Display auf, und das Display kehrt an das gewählte Soundfeldprogramm zurück. SLEEP-Anzeion

TÚ Sports

■ Ausschalten des Einschlaf-Timers Drücken Sie wiederholt SLEEP, bis "SLEEP OFF" auf dem Frontblende-Display erscheint. Nache einigen Sekunden verschwinder "SLEEP OFF", und die SLEEP-



y Sie können die Einstellung des Einschlaf-Timers auch ausschalten, indem Sie STANDBY auf der Fembedienung (oder STANDBY/ON auf der Fromblende) deicken, um dieses Gerät auf den Bereischaftbonodss zu schallten.



Manuelle Einstellung der Lautsprecherpegel

Sie können den Ausgangspegel jedes Lautsprechers einstellen, wihrend Sie eine Musikquelle hören. Dies ist auch möglich, wenn Sie Quellen über die MULTI CH INPUT-Buchsen wiedergeben. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang Vorrang über die

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang Vorrang über die Pegeleinstellungen hat, die Sie in "BASIC SETUP" (Seite 22) und "SP LEVEL" (Seite 51) ausgeführt haben.



Drücken Sie AMP.

Drücken Sie wiederholt LEVEL, um den einzustellenden Lautsprecher zu wählen.

FRONT L Pegel des linken Frontlautsprechers CENTER Pegel des Center-Lautsprechers FRONT R Peuel des rechten Frontlautsprechers

SUR. R Pegel des rechten Surround-Lautsprechers
SUR. B Pegel des hinteren Surround-Lautsprechers

SUR. L. Pegel des linken Surround-Lautsprechers SWFR Peael des Subwoofers

y Sobald Sie LEVEL gedrückt haben, können Sie den Lautserecher auch durch Drücken von U / Cl wählen.

3 Drücken Sie j / i , um den Ausgangspegel des Lautsprechers einzustellen. Der Rereibersich beträtt von +10 dB bis -10 dB.

 Drücken Sie ENTER, wenn Sie die Einstellung beendet haben.

y Dieser Vergang kann auch ausgeführt werden, indem Sie die Bodierangselemente auf der Frontblende verwenden. Drücken Sie wiederheit NEXT, um den einzustellenden Lautsprecher zu wählen, und betätigen Sie dansch LEVEL—/4, um den Ausganpspegel erzustellen.

EINSTELLMENÜ

Sie können die folgenden Parameter in SET MENU verwenden, um verschiedene Systemeinstellungen auszuführen und den Berrieb des Gerätes um flue Androdeungen anzupassen. Andern Sie die anfänglichen Einstellungen (angegeben in Fettschrift unter-jedem Parameter), um die Anförderungen an Ihr Hörumfeld zu bericksichtigen.

■ BASIC SETUP

Wird verwendet, um die grundlegenden Systemparameter (siehe Seite 22) schnell einzustellen.

■ MANUAL SETUP

Zur manuellen Einstellung der Lautsprecher- und Systemeinstellungen.

1 SOUND MENU

Verwenden Sie diesen Vorgang, um eine Lautsprechereinstellung mannell auszuführen, die Qualität und den Klang der von dem System ausgegebenen Sounds zu ändern oder für die Videosignal-Verarbeitungsverzögerungen zu kompensieren, wenn Sie LCD-Monitore oder Projektoren verwenden.

Y
 Die meisten in SOUND MENU beschriebenen Parameter werden automatisch eingestellt, wenn Sie "BASIC SETUP" (siehe Seite 22) smilibene. Sie kinnen SOUND MENU verwerden um weitere Frintellingen auszeitlichen.

Benennung	Merkmale	Seite
A) SPEAKER SET	Wählt die Größe jedes Lautsprechers, den Signalausgung der niedrigen Frequenzen und die Übernahmefrequenz.	50
B) SPEAKER LEVEL	Stellt den Ausgangspegel jedes Lautsprechers ein.	51
C) SP DI STANCE	Stellt die Verzögerungszeit jedes Lautsprechers ein.	51
D) CENTER GEQ	Stellt den Klangqualität des Center-Lautsprechers ein.	51
E) LFE LEVEL	Stellt den Ausgangspegel des LFE-Kanals für die Dolby Digital- oder DTS-Signale ein.	51
F) D. RANGE	Stellt den Dynamikbereich für die Dolby Digital- oder DTS-Signale ein.	52
G) AUDI O SET	Stellt den Stummschaltpopel, die Audioverzögerung und die Klangroglerumgehung gemäß lienen Witnschen ein.	52

2 INPUT MENU

Wird verwendet, um die Digitaleingänge/Digitalausgänge neu zuzuordnen und den Eingungsmodus zu wählen.

Benennung	Merkmale	Seite
A)I/O ASSIGN	Ordnet die Buchsen gemiß der verwendeten Komponente zu.	52
B) I NPUT MODE	Wählt den anfänglichen Eingangsmodes der Quelle.	53
C) I NPUT RENAME	Ändert den Namen der Eingünge.	53

3 OPTION MENU

Wird verwendet, um optionale Systemparameter einzustellen.

Benennung	Merkmale	Seite			
A) DI SPLAY SET	DI SPLAY SET Zum Einstellen der Display-Helligkeit.				
B)MEMORY GUARD	MEMORY GUARD Verniegelt die Soundfeldprogramm-Parameter und andere SET MENU-Einstellungen.				
C) PARAM. I NI	Initialisiert den Parameter einer Gruppe von Soundfeldprogrammen.	53			
D)MULTI ZONE	Spezifiziert den Aufstellungsort der an die SPEAKERS B-Klemmen angeschlossenen Lustsprecher.	54			

Verwendung SET MENU

Verwenden Sie die Fernbedienung, um Zugriff für die Einstellung jedes Parameters zu erhalten.



y Sie können die SET MENU-Parameter ändern, während das Gerät den Sound reproduzient.

Hinweis

Sie können manche SET MENU-Parameter nicht ändern, während das Gerät auf den Film- oder Musik-Nachhörenodus geschaltet ist.

Drücken Sie AMP.

Drücken Sie SET MENU.

"BASIC SETUP" erscheint auf dem Frontblende-Display.

 Drücken Sie u / d, um MANUAL SETUP anzuzeigen.

MANUAL SETUP

Drücken Sie ENTER, um auf MANUAL SETUP

2u schaiten.
1 SOUND MENU erscheint auf dem Frontblende-Display.

1 SOUND MENU

5 Drücken Sie u / d, um das gewünschte Menü anzuzeigen.

1 SOUND MENU →

2 I NPUT MENU

3 OPTI ON MENU -

Drücken Sie ENTER, um das gewünschte Menü aufzurufen.

Wiederholen Sie Schritt 5 und 6, um an die einzustellenden Posten zu navigieren und diese einzugeben. Um an die vorhergehende Menüebene zurückzuschren, drücken Sie RETURN.

Drücken Sie u / d und ENTER, um das Untermenü zu wählen, und betätigen Sie danach u / d zur Wahl eines Eintrags, worauf Sie dessen Parameter durch Drücken von j / i ändern können.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um jede Einstellung zu wählen und auszuführen. Um an die vorhergehende Mentiebene zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

8 Um den Vorgang zu verlassen, drücken Sie SET MENU, wenn Sie fertig sind.

Speichersicherung

Der Speichersicherungs-Schaltkreis wermeiden desse Erfät auf den Bereitschaftsmodis gesechalte wind. Falls jedoch der Netzstecker von der Netzdose abgezogen oder des Stommersongen für länger als eine Woche unterbrochen wird, dam gehen die gespeicherten Daten verloren. In diesem Fall stellen Sie die Paulite ernetue in.

1 SOUND MENU

Wird verwender, um eine beliebige Lautsprechereinstellung mannell auszuführen oder um Laufzeitverzügerungen von Videosignaden zu kompensieren, wenn Sie einen LCD-Monitor oder Projektow verwenden. Die meisten der SOUND MENU-Parameter werden automatisch eingestellt, wenn Sie RASKY SETIE Siche Seite 22 ju melüberen

Lautsprechereinstellungen A) SPEAKER SET

Wird verwendet, um eine Lautsprechereinstellung manuell auszuführen.

auszuführen.

y
Fills Sie mit den Bassklängen litrer Lautsprecher nicht zufrieden sind,

können Sie diese Einstellungen gemiß Ihner Bevorzugung ändern. Frontlautsprecher FRONT

- Wahlmöglichkeiten: LARGE, SMALL.
 Wählen Sie LARGE, wenn Sie große Frontlautsprecher verwenden. Das Gerät leiter den gesamten Bereich der Sismale für den linken und rechten Frontkanal an die
 - linken und rechten Frontlautsprecher.

 Wählen Sie SMALL, wenn Sie kleine Frontlautsprecher verwenden. Das Gerät leinet die Signale mit niedriger Frequenz des Frontkanals an die mit. BASS OUT* wewählten Lautsprecher.

Center-Lautsprecher CENTER

- Wahlmöglichkeiten: LRG, SML, NONE

 Wählen Sie LRG, wenn Sie einen großen Center-Lautstrecher verwenden. Das Gerät leitet den
- gesamten Bereich der Signale des Center-Kanals an den Center-Lautsprecher.

 Wählen Sie SML, wenn Sie einen kleinen Center-Lautsprecher verwenden. Das Gerät leitet die Signale mit niedriger Frequenz des Center-Kanals an die mit
- "BASS OUT" gewählten Lautsprecher.

 Wählen Sie NONE, wenn Sie keinen Center-Lautsprecher verwenden. Das Gerät leitet alle Signale des Center-Kanals an die linken und rechten

Frontlautsprecher. Linke/rechte Surround-Lautsprecher SUR. LR Wahlmöglichkeiten: LRG, SML, NONE

- Wählen Sie LRG, wenn Sie große linke und rechte Surround-Lautsprecher verwenden. Der gesamte Bereich der Signale des Surround-Kannls wird an die linken und rechten Surround-Lautsprecher geleitet.
- linken und rechten Surround-Lautsprecher geleitet.

 Wählen Sie SML, wenn Sie kleine linke und rechte Surround-Lautsprecher verwenden. Die Signale mit niedriger Frequenz des Surround-Kanals werden an die mit "BASS OUT" gewählten Lautsprecher geleitet.
- Wählen Sie NONE, wenn Sie keine Surround-Lautsprecher verwenden. Dadurch wird dieses Gerät auf den Virtual CINEMA DSP-Modus geschaltet (siehe Seite 31), worauf die Einstellung der hinteren Surround-Lautsprecher (SUR. B) auf NONE erfolgt.

Hinterer Surround-Lautsprecher SUR. B Wahlmöglichkeiten: LRG, SML, NONE

- Wilhen Sie LRG, ween Sie einen großen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden.
 Wilhen Sie SML, wenn Sie einen kleinen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden. Die Signale mit
- niedriger Frequenz des hinneren Surround-Kanals werden an die mit "BASS OUT" gewählten Lautsprecher geleitet, und die restlichen Frequenzsignale werden an den hinteren Surround-Lautsprecher geleitet. • Wählen Sie NONE, wenn Sie keinen hinteren
- Wählen Sie NONE, wenn Sie keinen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden. Das Gerät leitet alle Signale des hinteren Surround-Kanals an die linken und rechten Surround-Lautsprecher.

sausgang BASS OUT

Die Signale mit niedrigen Frequenzen (Bisoe) können au den Subwooffen und oder am die linken und rechten Froundustprecher gerichtet werden, shhängig von den Eigenschaften Bree Systems. Diese Einstellung bestimmt und den Weg der LFE-Signale (Eiffelssignale mit niedriger Frequenzi jud end Dolly Tigland- der UTS-Quellen War Weite dele Str. Str. (Salmooder), FRONT, BOTH War beit dele Str. (Salmooder), FRONT, BOTH USL LFE und Stringe int niedriger Frequenzi von ster. (S. LFE und Stringe int niedriger Frequenzi von ster.).

- anderen Kanilen werden in Abblingigkeit von den Lauprechereinstellungen an den Subwoofer gerichtet. • Wähen Sie FRONT, wem Sie beinen Subwoofer verwenden. LIF und Signale mit niedrigen Frequenters von anderen Kanilen werden in Abhängigkeit von den Lausprechereinstellungen (auch wenn Sie vorher die Frontlansprecher auf SML eingestellt haben) an die Frontlansprecher aufeilen.
- withen spice of the state of th

Subwoofers, wenn Sie Quellen wie CDs wiedergeben. Übernahme Cross@ver

Verwenden Sie diese Funktion, um die Übernähmerfesquenz (Abschaltung) für alle Signale mit niedriger Frequenz zu wilhen. Alle Frequenzen unter der gewählten Frequenz werden an den Subwoofer gesandt. Wahlmöglichkeinen: 40Hz, 60Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 160Hz, 20Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 160Hz, 20Hz, 10Hz, 10

Subwoofer-Phase SIIFR PHASE

Falls die Bassklänge fehlen oder undeutlich sind, verwenden Sie diese Funktion, um die Phase Ihres Subwoofers umzuschaften.

- Wahlmöglichkeiten: NRM (normal), REV (umgekehrt)

 Wählen Sie NRM, wenn Sie die Phase für Ihres
- Wallien Sie Nicke, weim Sie die Plane im mes Subwoofers nicht umkehren m\u00f6chten.
 W\u00e4hlen Sie REV, um die Plase libres Subwoofers umzukehren.

■ Lautsprecherpegel B)SP LEVEL Verwenden Sie diese Einstellungen zum manueller Ausbalancieren des Pegels für jeden der in SPEAKER SET gewählten Lautsprecher (Seite 50) Wahlmöglichkeiten: -10,0 dB bis +10,0 dB

FL stellt die Balance des linken Frontlautsprechers ein. FR stellt die Balance des rechten Frontlautsprechers C stellt die Balance des Center-Lautsprechers ein.

SL stellt die Balance des linken Surround-Lautsprechers ein. SR stellt die Balance des rechten Surround-

Lautsprechers ein. SB stellt die Balance des hinteren Surround-Lautsprechers ein.

SWFR stellt die Balance des Subwoofers ein.

■ Lautsprecherabstand C) SP DI STANCE Verwenden Sie diese Funktion für die manuelle Eingabe des Abstandes iedes Lautsprechers und die an den entsprechenden Kanal angelegte Verzögerung Idealerweise sollte jeder Lautsprecher den gleichen Abstand von der hauptsächlichen Hörposition aufweisen. In den meisten Situationen ist dies iedoch nicht möelich. Daher muss eine bestimmte Verzögerung an den Sound

von jedem Lautsprecher angelegt werden, so dass der gesamte Sound zur gleichen Zeit an der Hörposition Einheit UNIT

Wahlmöglichkeiten: meters (m), feet (ft) · Wählen Sie meters, um den Lautsprecherabstand in

Metern einzugeben. Wählen Sie feet, um den Lautsprecherabstand in Fuß einzugeben.

Lautsprecherabstände

Wahlmöglichkeiten: 0,3 bis 24,0 m

· FRONT L stellt den Abstand des linken Frontlautsprechers ein. Anfängliche Einstellung: 3.0 m FRONT R stellt den Abstand des rechten

Frontlautsprechers ein. Anfängliche Einstellung: 3,0 m CENTER stellt den Abstand des Center-Lautstrechers ein. Anfängliche Einstellung: 3,0 m

SUR. L stellt den Abstand des linken Surround-Lautsprechers ein. Anfängliche Einstellung: 3,0 m SUR, R stellt den Abstand des rechten Surround-

Lautsprechers ein. Anfängliche Einstellung: 3,0 m · SUR. B stellt den Abstand des hinteren Surround-

Lautsprechers ein. Anfängliche Einstellung: 2.10 m SWFR stellt den Abstand des Subwoofers ein.

Anfängliche Einstellung: 3,0 m

■ Center-Grafikentzerrer DICENTER GEO Verwenden Sie diese Funktion, um den eingebauten 5- Band-Grafikentzerrer für den Center-Kanal so einzustellen, dass die Klangqualität des Center-Lautsprechers mit der Frontlautsprecher übereinstimmt.

Sie können die Einstellungen ausführen, indem Sie die aktuell gewählte Quellenkomponente oder einen Testton

Sie können 5 Frequenzbünder einstellen: 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz

Wahlmöglichkeiten: -6 bis +6 dB · Wählen Sie ON, um den Testton von dem linken Frontlautsprecher und dem Center-Lautsprecher auszugeben, und stellen Sie die Klangoualität des

Center-Lautsprechers ein. Wählen Sie OFF, um den Testton zu stoppen und den Sound der aktuell gewählten Ouellenkomponente auszugeben.

■ Effektpegel der niedrigen Freguenzen E) LFE LEVEL wenden Sie diese Funktion, um den Ausgangspegel

des LFE-Kanals (Effekt der niedrigen Frequenzen) gemäß der Kapazität Ihres Subwoofers oder Ihrer Kopfhörer einzustellen. Der LFE-Kanal träst die Snezialeffekte der niedrigen Frequenzen, die nur zu bestimmten Szenen hinzugefügt werden. Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn dieses Gerät Dolby Digital- oder DTS-Signale

Wahlmöglichkeiten: -20 bis 0 (dB)

Lautsprecher SP LFE Wählen Sie diese Funktion, um den Lautsprecherpegel LFE einzustellen.

Kopfhörer HP LFE Wählen Sie diese Funktion, um den Kopfhörerpegel LFE

Buchse ausgegeben.

Abhängig von der Einstellung für "LFE LEVEL", werden manche Signale vielleicht nicht an der SUBWOOFER OUTPUT-

EINSTELLMENÜ

■ Dynamikbereich F)D. RANGE Verwenden Sie diese Funktion zur Wahl des

Kompressionsbetrags des Dynamikbereichs, der an Ihre Lautsprecher oder Kopfhörer angelegt werden soll. Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn dieses Gerät Doby Digital- und DTS-Signale decodiert.

Wahlmöglichkeiten: MAX (Maximum), STD (Standard), MIN (Minimum)

Lautsprecher SP D. R

Withlen Sie diese Funktion, um die Lautsprecherkomprimierung einzustellen

Kopfhörer HP D. R Wählen Sie diese Funktion, um die

Wahten Sie diese Funktion, um die Kopfhörerkomprimierung einzustellen. • Wählen Sie MAX für Spielfilme.

Wählen Sie MAX für Spiettime.
 Wählen Sie STD für die allgemeine Verwendung.
 Wählen Sie MIN für das Hören von Ouellen mit

niedrigen Lautstärkepegeln.

■ Audio-Einstellungen G) AUDI 0 SET Verwenden Sie diese Funktion, um die gesamten Audioeinstellungen dieses Gerätes an Ihre Anforderungen

anzupassen.

Art der Stummschaltungsfunktion MUTE TYP.
Verwenden Sie diese Funktion, um einzustellen, wie stark
die Stummschaltung die Ausgangslautstärke reduzieren

soll. Wahlmöglichkeiten: FULL, -20dB

 Wählen Sie FULL, um den ausgegebenen Sound vollständig stummzuschalten.
 Wählen Sie – 20dB, um die aktuelle Lautstärke um

20 dB zu reduzieren.

Audio delay A. DELAY Verwenden Sie diese Funktion, um den Soundausgang zu verzögern, damit dieser mit dem Videobild synchronisiert werden kann. Dies ist vielleicht erforderlich, wenn Sie bestimmte LCD-Monitore oder Projektoren verwenden. Wahlmöglichteiern: 0 bis 160 n.

Ton-Rynass TC RYPASS

Mit dieser Funktion kann gewihlt werden, ob das Audio-Ausgangssignal den Tonsteuerungs-Schaftkreis umgeht, wenn TREBLE und BASS (Seite 26) auf 0 dB gesetzt

Wahlmöglichkeiten: AUTO, OFF

 Wählen Sie AUTO, wenn Sie die Signale am Tonsteuerungs-Schaltkreis vorbei leiten wollen, um das ootimal störungsfreie Signal zu erhalten.

 Wählen Sie OFF, wenn die Signale den Tonsteuerungs-Schaltkreis durchlaufen sollen.

2 INPUT MENU

Wird verwender, um die Digitaleingänge Digitalausgänge neu zuzuordnen und den Eingangsmodus zu wählen.

■ Eingang/Ausgang-Zuordnung A) I/O ASSIGN

Einstellungen dieses Gerätes nicht Ihren Anforderungen entsprechen Ändern Sie die folgenden Parameter, um die entsprechenden Buchsen neu zuzuoordnen und weitere Komponenten auschließen zu können.

Sohald die Eingänge neu zugeordnet wurden, können Sie die entsprechende Komponente unter Verwendung von INPUT auf der Fromblende oder der Eingangswahltasten auf der Fernbedienuns wählen.

Für COMPONENT VIDEO-Buchsen A (C. V[A]) und B (C. V[B]) Wahlmöglichkeisen: [A] DVD, DTV/CBL, V-AUX. VCR

Wahlmöglichkeiten: [A] DVD, DTV/CBL, V-AUX, VCR
[B] DVD, DTV/CBL, V-AUX, VCR

Für OPTICAL INPUT-Buchsen 1 (I N (1)), 2 (I N (2)) Wihlmöglichkeiten: (I) CD, MD/CD-R, DVD, DTV/CBL, V-AUX, VCR

(2) CD, MD/CD-R, DVD,
DTW/CBL, V-ALIX, VCR

Für COAXIAL INPUT-Buchse 3 (IN (3))
Wahlmöglichkeisen: CD, MD/CD-R, DVD, DTV/CBL,
V-AUX, VCR

inweise

Sie k\u00fcnnen einen bestimmten Punkt nicht \u00fcfters als einmal f\u00e4r
den gleichen Buchsentyn wilden.
 Wern Sie eine Komponente sowohl an die COAXIAL- als auch
an die OPTICAL-Buchsen auschhießen, dam wird den von der
COAXIAL-Buchse ausgegebenen Signalen Verrang
einzerfurte.

■ Eingangsmodus B) I NPUT MODE Verwenden Sie diese Funktion, um den Eingangsmodus der an die DMGTAL INPUT-Buchsen angeschlossenen Quellen zu bestimmen, wenn Sie dieses Gerit einschalten (siehe Seite 31 für Einzelheiten über den Eingangsmodus).

- Wahlmöglichkeiten: AUTO, LAST

 Wählen Sie AUTO, um diesem Gerät die automatische Feststellung des Typs des Eingangssignals und die Wahl des ensprechenden Eingangsmodus zu gestatten.
- Wählen Sie LAST, um dieses Gerät für die automatische Wähl des zuletzt für diese Quelle verwendeten Eingangsmodus einzustellen.

Hinweis

Auch wenn LAST gewählt ist, wird die letzte Einstellung für die EXTD SUR-Taste nicht aufgerufen.

 Neubenennung des Eingangs C) I NPUT RENAME

Verwenden Sie dieses Feature für die Änderung des Namens der Eingänge auf dem Frontblende-Display.

1 Drücken Sie eine Eingangswahltaste, um den Eingang zu wählen, dessen Namen Sie

ändern möchten.

- Drücken Sie AMP.

 Drücken Sie j / i , um _ (Unterstreichung) unter der Leerstelle oder dem Zeichen anzuordnen, dieldas Sie bearbeiten möchten.
- Drücken Sie u / d, um das gewünschte Zeichen zu wählen, und verwenden Sie danach j / i, um an die nächste Stelle zu gelangen.
 - Sie können bis zu 8 Zeichen für jeden Eingang verwenden.
 Drücken Sie cl. oder U. um das Zeichen in der
- folgenden bzw. umgekehrten Reihenfolge zu ändern: A bis Z. eine Leerstelle. 0 bis 9. eine Leerstelle.
- a bis z, eine Leerstelle, Symbole (#, *, -, + usw.).

 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, um jeden
- Eingang neu zu benennen.

 Um den Vorgang zu verlassen, drücken Sie SET MENU, wenn Sie fertig sind.

Wird verwendet, um optionale Systemparameter

3 OPTION MENU

Wird verwendet, um optionate Systemparam einzustellen.

- Displayeinstellungen A) DI SPLAY SET Dimmer (Helligkeitsregler) DI MMER Wird verwendet, um die Helligkeit des Frontblende-Displays einzustellen.
 - Wahlmöglichkeiten: -4 bis 0
 - Speicherschutz B) MEMORY GUARD Verwenden Sie diese Funktion, um verschentliche Änderungen der DSP-Programmparameterwerte und anderer Systemeinstellungen zu verhindern. Wahlmöglichkeiten: ON, OFF Wählen Sie ON für den Speicherschutz:
- DSP Programmparameter
 Alle SET MENU-Punkte
- Alle Lautsprecherpegel
 Wenn "MEMORY GUARD" auf ON gestellt ist, können
 - Sue den Testton nicht verwenden oder einen anderen SET MENU-Punkt wilhlen.

 Parameterinitialisierung C)PARAM. INI Verwenden Sie diese Funktion, um die Parameter für jedes
- Soundfeldprogramm innerhalb einer Soundfeldprogrammungunge zu instalistiseren. Wenn Sie eine Soundfeldprogrammgunger instalistieren, dam werden alle Parameterwere innerhalb dieser Gruppe auf liter anfänglichen Einstellungen zustickgestellt. Drücken Sie die ensprechende Zieffernatset für das Soundfeldprogramm, das Sie initialisieren michten. Wahlmofglichkeires STEREO, MUSSC.
 - möglichkeiten: STEREO, MUSIC, ENTERTAINMENT, MOVIE, STANDARD

Hinweise

- Sie k\u00e4nnen nicht automatisch auf die vorhergehenden Parameteerinstellungen zur\u00e4cklehren, sebuld Sie eine Soundfeldprogrammgruppe initialisiert haben.
 Sie k\u00fcnnen nicht individuelle Soundfeldprogramme separat
- Soundercoprogrammgruppe immasseen naseen.
 Six können inch individuelle Soundleldprogramme separat
 initialissieren.
 Six können keine Programmgruppe initialissieren, wenn
 MEMORY GUARD* auf ON restellt ist.

EINSTELLMENÜ

■ Zoneneinstellung D)MULTI ZONE Verwenden Sie diese Funktion, um den Aufstellungsort der an die SPEAKERS B-Klemmen angeschlossenen

Lautsprecher zu spezifizieren.

Lautsprecher-B-Einstellung SP B Verwenden Sie diese Funktion, um die Position der an die SPEAKERS B-Klemmen angeschlossenen Frontlautsprecher zu wühlen.

- Wahlmöglichkeiten: FRONT, ZONE B · Wählen Sie FRONT, um SPEAKERS A und B ein/
- auszuschalten, wenn die an die SPEAKERS B-Klemmen angeschlossenen Lautsprecher in dem Hauptraum aufgestellt sind.
- · Wählen Sie ZONE B, wenn sich die an die SPEAKERS B-Klemmen angeschlossenen
 - Lautsprecher in einem anderen Raum befinden. Falls SPEAKERS A auf OFF und SPEAKERS B auf ON gestellt ist, dann werden alle Lautsprecher einschließlich des Subwoofers in dem Hauttraum stummgeschaltet, und das Gerät gibt den Sound nur

von SPEAKERS B aus. Hinweise

 Falls Sie Konfhörer an die PHONES-Buchse dieses Gerätes anschließen, wenn "SP B" auf ZONE B gestellt ist, dann wird der Sound sowohl an den Kopfhörern als auch von SPEAKERS

 Falls Sie ein DSP-Programm wählen, wenn "SP B" auf ZONE. B eingestellt ist, dann schaltet das Gerät automatisch auf den Virtual CINEMA DSP-Modus

MENÜ FÜR DIE WEITERFÜHRENDEN EINSTELLUNGEN

Das Menü für die weiterführenden Einstellungen wird am Frontblenden-Display angezeigt.

y

• Withrend des weiterführenden Setup-Ablaufs wird die Audiosignal-Ausgabe stummgeschaltet.

 Withrend des weiterführenden Setup-Vorganges stehen nur die STANDBY/ON, STRAIGHT (EFFECT) and die PROGRAM 1 / h -Tasten auf der Frontblende für die Bedienung zur

Verfügung. VORSIGHT

Stellen Sie unbedingt die Lautsprecher-Impedanz ein, bevor Sie dieses Gerät für die Wiedergabe von Audiooder Videosignalen verwenden.



Schalten Sie die Stromversorgung dieses Gerätes aus, halten Sie die Taste STRAIGHT (EFFECT) gedrückt, und betätigen Sie die Taste STANDBY/ON.

Dieses Gerät wird eingeschaltet und das Menii für die weiterführenden Einstellungen erscheint auf dem Frontblenden-Display.







Drücken Sie PROGRAM I / h wiederholt, um durch das Menü zu scrollen; wählen Sie dann die Position, für die das Setup ausgeführt werden soll.

Beziehen Sie sich auf das Ende dieses Kapitels für eine komplette Liste der verfügbaren Parameter.



Drücken Sie STRAIGHT (EFFECT) wiederholt, um zwischen den verfügbaren Parametern umzuschalten.



Drücken Sie STANDBY/ON, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Damit sind die weiterführenden Setun-Einstellungen abgeschlossen. Die vorgenommenen Einstellungen werden beim nächsten Einschalten der Stromversorgung

MENÜ FÜR DIE WEITERFÜHRENDEN EINSTELLUNGEN

■ Einträge des Menüs für die

weiterführenden Einstellungen

Ändern Sie die anfänglichen Einstellungen (angegeben in Fettschrift unter jedem Parameter), um die Anforderungen an Ihr Hörumfeld zu berücksichtigen.

Lautsprecher-Impedanz SP I NP. Dient zum Umschalten der Lautsprecher-Impedanz für dieses Gerüt. Wahlmörlichkeiten: 8 Ω MIN. 4 Ω MIN

- Wählen Sie 8 Ω MIN , um die Lautsprecher-Impedanz. auf 8 Ω einzustellen.
- Wählen Sie 4 Ω MIN, um die Lautsprecher-Impedanz auf 4Ω einzustellen.

SP IMP.	Lautsprecher	Impedanzpegel
	Front	Falls Sie einen Lautsprechersatz (A oder B) serwenden, muss die Impedaxz jedes einzelten Lautsprechers 4.D oder mehr betragen. Falls Sie russi
4ΩMIN		Lautoprochersätze (A und B) verwinden, muss die Impedanz jedes einzelnen Lautoprochers 8 Ω oder mehr betragen.
Center	Die Impedanz jedes	
	Sarround	einzelnen Lautsprechers
	Hinterer Surround	betragen.
Summand History Summand	Falls Sie einen Lautsprechersatz (A oder B) verwenden, muss die Impedisz jodes einzelnen Lautsprechers 8 Ω oder mehr betragen.	
8ΩMIN	Prost	Falls Sie zwei Lautsprechersitze (A und B) verwenden, muss die Impedasz jedes einzelnen Lautsprechers 16 Ω oder mehr betragen.
l	Center	rath Sie zwei Lustignscherolize (A und B) verwunden, nuss de Impedanz jodes einzelnen Lustiprechers 16 Ω oder mehr betragen. Die Impedanz jodes
	Sarround	einzelnen Lautsprechers
	Hinterer Surround	betragen.

Werkseitige Voreingaben PRESET

Verwenden Sie diese Funktion, um alle Parameter auf die Werksvorgaben (siehe Seite 68) zurückzustellen. Wahlmöglichkeiten: CANCEL, RESET

- · Wählen Sie CANCEL, wenn Sie die Parameter dieses Geräts nicht initialisieren möchten, nachdem das Gerät auf die werkseitigen Voreingaben zurückgesetzt wurde.
- · Wählen Sie RESET, wenn Sie alle Parameter dieses Geräts initialisieren möchten, wenn das Gerät auf die werkseitigen Voreingaben zurückgesetzt wird.

Diese Einstellung hat keinen Einfluß auf die Parameter der ADVANCED SETUP-Mentipositionen

MERKMALE DER FERNBEDIENUNG

Zusützlich zu der Steuerung dieses Gerätet, kann die Fernbedienung auch für die Bedienung anderer AV-Komponenten verwendet werden, die von YAMAHA oder anderen Henstellern bergstellt wurden. Um anderer Komponenten bedienen zu können, milsoen Sie die Fernbedienung mit den entsprechenden Fernbedienungsoodes programmieren.

Bedienungsbereich

■ Bedienung dieses Gerätes Der nachfolgend angelegte Bereich kann für die

Bedienung dieses Gerätes verwendet werden, wenn der AMP-Modus gewählt ist. Drücken Sie AMP, um den AMP-Modus zu aktivieren.



■ Bedienung anderer Komponenten Der in der unteren Abbildung angelegt dargestellte

Bereich dient für die Bedienung anderer Komponenten. Jede Taste weist eine unterschiedliche Funktion auf, abhängig von den gewählten Komponenten. Wählen Sie die zu bedienende Komponente, indem Sie eine Eingungswahltaste drücken.



Eingabe der Fernbedienungscodes

Sie klünnen andere Komponenten steuern, indem Sie entsprechenden Fernbedlenungscodes eingeben. Die Codes klünnen für jeden Eingangsbereich eingestellt werden. Für eine vollständige Liste der verfügbaren Fernbedlenungscodes siehe "LISTE DER FERNBEDIEDENLINGSCODES" am Ende dieser

Anleitung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vorgabe-Komponente
(Bibliothek: Komponentenkategorie) und den
Fernbedienungscode für jeden Bereich

Vorgabeeinstellungen für die Fernbedienungscodes

Engangsbereich	Komponentenkategorie (Bibliothek)	Hersteller	Voreingabe YAMAHA- Code
CD	G)	YAMAHA	199
MD/CD-R	CD-R	YAMAHA	499
TUNER*1	TUNER	YAMAHA	Fixiert
DVD	DVD	YAMAHA	699
DTV/CBL*2	-	-	-
V-AUX	-	-	-

*1 Sie können nur dieses Gerät und andere YAMAHA-Tuner

Taste eingeben. Sie missen die TV-Fernbedienungsendes für die DTV/CBL-Taste eingeben. Sie missen die TV-Fernbedienungsendes an der DTV/CBL-Taste eingeben (andere Fernbedienungsendes können an einer bediebigen Eingangswahltaste eingegeben werden, mit Ausnahme von DTV/CBL).

Hinweis

Eine Steuerung Ihrer YAMAHA-Komponente ist unter Umständen such dann nicht möglich, wenn der YAMAHA-Fernbedienungscode entsprechend der obigen Liste eingegeben wurde. In diesem Fall versuchen Sie, andere YAMAHA-Fernbedienungscodes einzugeben. Während CODE SET gedrückt gehalten wird, drücken Sie eine Eingangswahltaste, um die Komponente zu wählen, für die das Setup ausgeführt werden soll.



Hinweis

Während dieses Vorgangs muß CODE SET gedrückt gehalten werden.

Während CODE SET gedrückt gehalten wird, verwenden Sie die Zifferntasten, um den dreistelligen Fernbedienungscode für die zu verwendende Komponente einzugeben. Siehe "LISTE DER FERNBEDIENUNGSCODES"

Siehe "LISTE DER FERNBEDIENUNGSCODES am Ende dieser Bedienungsanleitung. Um den Code zurückzusetzen, geben Sie den Voreingabecode für jede in der vorherigen Tabelle gezeigte Komponente ein.



Hinweise


 Falls der Hersteller Ihrer Komponente mehr als einen Code aufweist, versuchen Sie jeden dieser Codes, um den richtigen zu

finden.

Sie können jeder Eingangswahltaste nur einen Fernbedienunsscode zuordnen.

Sobald Sie die entsprechenden Fernbedienungscodes

eingegeben haben, können Sie die Fernbedienung zur Steuerung anderer Komponenten verwenden. Achten Sie darauf, dass manche Tasten die gewählte Komponente vielleicht nicht richtig steuern. Verwenden Sie die Eingangswahltasten, um die Komponente zu wählen, die Sie bedienen möchten. Die Fernbedienung schaltet automatisch auf den entsprechenden Steuerungsmodus für diese Komponente.



	_	DVD-Player	VCR	Kabel TV	CD-Player	MD/CD-Recorder	Tuner
1	AV POWER	Stonerwoogung *1	Stromwoogung *1	VCR-Stromourorgung +3	Stromversorgung *1	Stoomerooping *1	Stromwoogung *1
2	TV POWER	TV-Stromonospang *2	TV-Stromwoodyng *2	TV-Strommonorgung	TV-Stromenospang *2	TV-Stransvorospang *2	TV-Strommonospang *2
3	REC'DESC SKIP	Did theopiages (Player)	Aufsahme	VCR-Aufadane *3	Überspräagen der Disc	Aufsahrar (MD)	
	P	Wiedespile	Wedespile	VCR-Wiedergabe *3	Windergabe	Wedesple	
Ξ	w	Suchharf stubstiess	Suchland studenties	VCR-Suchlard rischwirts *3	Suchland rindswires	Sublant rickware	PTY SEEK MODE
Ξ	r	Suchbad vorváns	Suchlast vorviets	VCR-Suchlanf vorwins+3	Suchlast vorsites	Stabilised varieties	PTY SEEK START
_	AUDRO	Audio					
	0	Tune	Passe	VCR-Pause*)	Passa	Page	
	b	Sprang riskwists			Sprang räckwärts	Sprang studiesters	FROTEXT
	a	Sprag vorsics			Sprang vorwants	Sprag vorsitis	SON
	16	Stopp	Stapp	VCR-Supp *3	Stopp	Stopp	
4	TV VOL+	TV- Lauterielswisen/Bung aufwires *2	TV- Launtirkoolonellung aufwärs *2	TV-Lustrikio sufwirts	TV- Lautetickooloosillung aufwären *2	TV- Lanctidovisco/long aufoino.*2	TV- Lautetirkoolostellung aufwärs *2
Τ	TV VOL -	TV- Lauteristisvisen/Bung abscien.*2	TV- Launtirkoolonellung alwäns *2	TV-Lusstikie abstirts	TV- Lautetickoolootellung abusins *2	TV- Lunctidovisen/long alwäm *2	TV- Lautetitleoisetellung alwäns *2
5	TV CH+	TV-Kandelenschung aufwärts *2	TV-Kanakinensburg aufwärs *2	TV-Kanaleinstellung auf närts	TV-Karaleisetellung aufwärts *2	TV-Kaubioodlag selvin *2	TV-Kandrinos/barg aufwire *2
Ξ	TV CH-	TV-Kanakisteching abuses *2	TV-Kanalrinoshing abstics *2	TV-Kanaleinstelbarg abstärk	TV-Kanaleinstellung abstäts *2	TV-Kandelestelling alwans *2	TV-Kandrinoshing abules *2
6	TV MUTE	TV-Stammuchaltung *2	TV-Stammuchaltung *2	TV-Stammochaltung	TV-Stammuchaltung *2	TV-Stammschaltung *2	TV-Stammulahang *2
7	TITLE	Titel					
8	PRESETCHU	Aufvien	VCR-Kanalrinotellung aufwärts				Feetsmaker aufwirte (1-8)
Ξ	PRESETTOR d	Abváni	VCR-Kanaleisotellung abwärts				Festivader abstätte (1-8)
=	,	Links					
	1	Rutes					Festivader aufwärk (A-E)
	ENTER	Wadaqaba					

O TV INPUT B INT

^{*1} Diese Taste funktioniert nur, wenn die Original-Fernbedienung der Komponente eine POWER-Taste aufweist. *2 Sie können mit diesen Tasten ohne Umschalten des Eingangs Ihren Fernseher steuern, wenn der Fembedienungscode auf DTV/CBL

cingestellt ist *3 Diese Tasten k\u00fcnnen Ihren VCR bedienen, ohne den Eingang auf VCR umzuschalten, wenn der Fernbedienungscode auf VCR eingestellt ist

BEARBEITUNG DER SOUNDFELDPARAMETER

Was ist ein Soundfeld

Was wirklich die reichen, vollen Klangfarben eines Live-Instrumentes ausmacht, sind die Mehrfachreflexionen von den Winden des Raumes. Zusätzlich zur Erhaltung eines "live"-Sounds, ermöglichen uns diese Reflexionen die Position des Musikers sowie die Größe und Form des Raumes zu erkeinnen, in dem wir sitzen.

■ Elemente eines Soundfeldes

In jedem Umfeld gelangen neben den direkt von dem Instrument des Musikers an unsere Ohren gelangenden Töne auch zwei spezielle Arten von Reflexionen an unsere Ohren, die in Kombination das Soundfeld ausmachen:

Frühe Reflexionen

Der reflektierte Sound erreicht unsere Ohren extrem schnell (50 ms bis 100 ms nach dem direkten Sound), nachdemer von nur einer Fliche, zum Beispiel der Decke oder einer Wand, reflektiert wurde. Die frühen Reflexionen fligen tutsüchlich Klartheit zu dem direkten Sound hinzu.

Nachhall

Damit werden die von mehr als einer Fläche, den Wänden, der Decke und der Rückwand des Raumes, erzeugten Reflexionen bereichnet, die so zuhlerich sind, dass sie gemeinsam ein akustisches "Nachglühen" verursachen. Es haudelt sich dabei um ungerichtete Reflexionen, welche die Klafheit des dinekten Sounds etwas vermindern.

Der direkte Sound, die frühen Reflexionen und der darauf folgende Nachhall helfen uns gemeinsam hei der subjektiven Bestimmung der Größe und Form des Raumes, und es sind diese Informationen, die der Digital-Soundfeldprozessor reproduziert, um die Soundfelder zu generieren.

Fulls Sie die entsprechenden frühen Reflexionen und den nachfolgenden Nachhall in Bruem Hörmum erregen könnten, wiene Sie iner Laug, hir eigenes Hörumfeld zu generieren. Die Altsusik Brues Raumes klomte und die einer Konzerfulle, eines Tanzausko der viturell jede beleibge Größe eines Raumes gelindert werden. Diese Fähigkeit zur Erreugung der gweinschen Soundfelder har YAMAHA mit dem Digital-Soundfeldprozessor verwirklicht.

Änderung der Parametereinstellungen

Parametereinstellung

Sie können mit den werksseitig eingestellten Parameter Sound mit guter Qualität genießen. Obwohl Sie die anfänglichen Einstellungen nicht ändern müssen, können Sie manche Parameter abändern, um diese besser an die Eingangsquelle oder fliren Hörtaum anzupassen.



Drücken Sie AMP.



Wählen Sie das Soundfeldprogramm, das Sie einstellen möchten.



3 Drücken Sie u / d., um die Parameter zu wählen.



Drücken Sie j / i, um den Parameterwert zu



Y Falls Sie die Taste j / 1 zur Änderung des Parameterwertes betätigen und gedrückt halten, stoppt das Frontblende-Display automatisch für einen Moment an dem Werksvorgabeparameter Wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 4 wie erforderlich, um andere Programmparameter zu ändern.

Sie können die Parameterwerte nicht ändern, wenn "MEMORY GUARD" auf ON einsestellt ist. Falls Sie die Parameterwerte ändem möchten, stellen Sie "MEMORY GUARD" auf OFF (siehe Seite 53) ein.

Speichersicherung Der Speichersicherungs-Schultkreis verhindert, dass die gespeicherten Daten verloren gehen, wenn dieses Gerät auf den Bereitschaftsmodus geschaltet, der Netzstecker von der Netzdose absezogen oder die Stromversorgung aufgrund eines Stromausfalls vorübergehend unterbrochen wird. Falls jedoch die Stromversorgung für länger als eine Woche unterbrochen wird, kehren die Parameterwerte auf die Werkseinstellungen zurück. Falls dies eintritt, müssen

Sie die Parameterwerte emeut bearbeiten. Rückstellung der Parameter auf die Werksvorgaben

Verwenden Sie PARAM. INI (siehe Seite 53).

BESCHREIBUNGEN DER SOUNDFELDPROGRAMME

Sie können die Werte von bestimmten Digital-Soundfeldparametern ändern, so dass die Soundfelder genau in Ihrem Hörraum erzeugt werden. Nicht alle der folgenden Parameter können in jedem Programm gefunden werden.

■ DSP LEVEL (DSP-Pegel)

Funktion: Dieser Parameter stellt den Pegel aller DSP-Effektsounds innerhalb eines schmalen Bereichs

Beschreibung: Regelbereich: Abhängig von der Akustik Ihres Hörraumes, möchten Sie vielleicht den DSP-Effektpegel selativ zu dem Pegel des direkten Sounds anheben oder absenken.

– 6 dB bis +3 dB

■ INIT. DLY (Anfangsverzögerung)


Funktion: Dieser Parameter ändert den wahrgenommenen Abstand von der Soundquelle, indem die Verzögerung zwischen dem direkten Sound und den ersten von dem Hörer wahrgenommene

um so weiter entfernt erscheint die Soundquelle. Für einen kleinen Raum sollten Sie einen

Reflexionen eingestellt wird.

Beschreibung: Je kleiner der Wert, um so näher erscheint die Soundquelle an dem Hörer. Je größer der Wert,

Regelbereich:



Für 2ch Stereo:

■ DIRECT (Direkt) Funktion: Wahlmörlichkeiten:

Funktion: Umgeht die Decoder und DSP-Prozessoren dieses Gerätes, um bei der Wiedergabe von analogen

2-Kanal-Quellen reinen HiFi-Sound zu erhalten. Die AUTO-Einstellung ist nur wirksam, wenn BASS und TREBLE auf 0 dB eingestellt sind.

finnsia

AUTO OFF

Signale der rechten und linken Frontlautsmecher zum Subwoofer umgeleitet.

- Wenn Mehrkanal-Somale (Dollys Diestal and DTS) conresponds worden, wird ein Down-Mixing auf 2 Kantile ausweführt, diese Sienale
- worden dann über die rechten und linken Frontlastsprecher ausgegeben.
 Werns "RASS OUT" auf BOTH, oder "FRONT" auf SMALL und "RASS OUT" auf SWFR gesetzt ist, werden die Niederfrequenz-

Funktion: Regelbereich:

CT LEVEL (Center-Pegel)

SL LEVEL (Linker Surround-Pegel)

SR LEVEL (Rechter Surround-Pegel)

SB LEVEL (Hinterer Surround-Pegel)

Für PRO LOGIC IIx Music und PRO LOGIC II Music:

PANORAMA (Panorama)

Funktion: Übermittelt die Stereosignale zu den Surround-Lautsprechern und den Frontlautsprechern, um einen umfassenden Klangeffekt zu erzielen.

Wahlmöglichkeiten: OFF, ON

■ DIMENSION (Dimension) Funktion:

Stellt das Soundfeld langsam gegen die Frontseite oder gegen die Rückseite ein. Regelbereich: -3 (gegen die Rückseite) bis +3 (gegen die Vorderseite), anfängliche Einstellung ist STD (Standard).

CT WIDTH (Center-Breite)

Funktion: Stellt das Center-Bild von allen drei Frontlautsprechern zu variierenden Graden ein. Ein

größerer Wert stellt das Center-Bild gegen die linken und rechten Frontlautsprecher gerichtet 0 (der Sound des Center-Kanals wird nur von dem Center-Lautsprecher ausgegeben) bis 7 (der Sound des Center-Kanals wird nur von den linken und rechten Frontlautsprechern ausgegeben)

Regelbereich: Anflingliche Einstellung: 3 Hinweis

Dieser Parameter kann nur gesetzt werden, wenn SUR. STANDARD gewählt ist

Für DTS Neo:6 Music:

■ C. IMAGE (Center-Bild) Funktion: Stellt das Center-Bild von allen drei Frontlautsprechern zu vuriierenden Graden ein.

Regelbereich: 0 bis 1.0 Anfängliche Einstellung: 0,3

Hinweis

Dieser Parameter kann nur gesetzt werden, wenn SUR. STANDARD gewählt ist.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Siehe das nachfolgende Diagramm, wenn dieses Gerät nicht richtig funktionieren sollte. Falls das unfgetretene Problem in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt ist oder die nachfolgenden Instruktionen nicht helfen, schalten Sie dieses Gerät auf den Bereitschaftsmodus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an den nächsten autorisierten VAMAHA Fachhändler oder Kundendienst.

Allgemeines

Problem	Ursache	Abhilfe	Siehe auf Seite
Dieses Gerät wird nicht eingeschaftet, wenn Sie STANDBY/	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen oder der Stocker ist nicht vollständig eingestackt.	Schließen Sie das Netzkabel richtig an.	-
ON (oder SYSTEM POWER) drücken, oder schaltet bald	Die Impedanzeinstellung ist falsch.	Stellen Sie die Impedanz richtig für Ihre Lautsprecher ein.	56
nach dem Einschalten der Stromversorgung auf den Bereitschaftsmodus.	Die Schutzschaltung wurde aktiviert.	Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse der Lautsprecherdrähte zu diesem Gerät und zu allen Lautsprechern richtig ausgeführt wurden, und dass der Draht jedes Anschlüssen sichts anderes als die entsprechende Klerame berührt.	12-13
	Dieses Gerät wurde einem starken externen Stromschlag (wie Blitzschlag oder starke statische Elektrinität) ausgesetzt.	Schalten Sie dieses Gerät auf den Bereitschaftsmedax, ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie diesen nach 30 Sekunden wieder an, und verwenden Sie dausch das Gerät wie normal.	-
Kein Sound	Fehlerhafte Anschlüsse der Ein- oder Ausgangskabel.	Schließen Sie die Kabel richtig an. Falls das Problem weiterhin besteht, sind vielleicht die Kabel defekt.	15-18
	Der Eingangsmodus ist auf DTS oder ANALOG eingestellt.	Wahlen Sie AUTO.	31
	Keine greignete Eingangsquelle wurde gewählt.	Withlen Sie eine geeignete Eingangsspaelle mit NPUT, MULTI CH INPUT (oder MULTI CH IN auf der Fembedienung) oder den Eingangswahltzaten.	25
	Die Lautsprecheranschlüsse sind nicht fest.	Schließen Sie die Kabel richtig an.	12
	Die zu verwendenden Frontlautsprecher wurden nicht richtig gewählt.	Wilden Sie die Frontlautsprecher mit SPEAKERS A und/oder B.	25
	Die Lautstieke ist auf Minimum gestellt.	Erhöben Sie die Lautstirke.	-
	Der Sound ist stammgeschaltet.	Drücken Sie MUTE oder eine beliebige Betriebstaste dieses Geräts, um die Audio-Wiedengabe fortzusetzen, dansch die Lautstärke einstellen.	26
	Der Eingungsmodus ist auf ANALOG eingestellt, während Sie eine Quelle wiedengeben, die mit einem DTS-Signal codiert ist.	Stellen Sie den Eingungsmodus auf ALTO oder DTS ein.	31
	Es wenten Signale von einer Quellenkomponente - wie zum Beispiel einer CD-ROM - übermittelt, die dieses Gerät nicht reproduzieren kann.	Eine Signalesselle wiedergeben, derem Signale von diesem Gerät reproduziert werden können.	

Problem	Ursache	Abhilfe	Siehe auf Seite
Der Sound bleibt plötzlich aus.	Die Schutrschaltung wurde aufgrund eines Kurzschlusses usw. aktiviert.	Überpetifen Sie, dass die Impedaturwahleinstellung richtig ausgeführt wurde.	56
		Überprüfen Sie die Lautsprechenkrähte, damit sich diese nicht gegenseitig berühren, und schalten Sie daruch dieses Gerät winder ein.	-
	Der Einschlaf-Timer hat dieses Gerit ausgeschaltet.	Schalten Sie die Stromvervorgung ein, und geben Sie dansch die Quelle erneut wieder.	-
	Der Sound ist stummgeschaltet.	Drücken Sie MUTE, um die Stummschaltung freizugeben.	26
Nur der Lautsprecher einer Seite kann gehört werden.	Fehlerhafte Kabelanschlüsse.	Schließen Sie die Kabel richtig an. Falls das Problem weiterhin besteht, sind vielleicht die Kabel defekt.	12
genort werden.	Fehlerhafte Balanceeinstellungen in SET MENU.	Führen Sie die SP LEVEL-Einstellungen aus.	51
Nur der Center- Lautsprecher gibt einen beachtlichen Sound aus.	Winn Sie eine Monoquelle mit einem CNEMA DSF-Programm wiedergeben, wird das Quellemignal an den Cestor-Kanal geleist, und die Frost- und Samound- Lautsprecher geben die Effektsounds zus.		
Kein Sound von den Effektlautsprechern.	Die Soundfeldprogramme sind ausgeschaltet.	Drücken Sie STRAIGHT, um diese einzuschalten.	31
	Sie verwenden eine Quellen- oder Programmkombination, die keinen Sound von allen Kantilen ausgibt.	Versuchen Sie ein anderes Soundfeldprogramm.	27,43
Kein Sound von dem Center-Lautsprecher.	Der Ausgangspegel des Center- Lautsprechers ist auf Minimum eingestellt.	Heben Sie den Pegel des Center-Lautsprechers an.	51
	"CENTER" in SET MENU ist auf NONE singestellt.	Wählen Sie die geeignete Einstellung für Bren Center-Lautsprecher.	50
	Eines der Hiffi DSP-Programme (ausgenommen für 6ch Stereo) wurde gewählt.	Versuchen Sie ein anderes Soundfeldprogramm.	27, 43
Kein Sound von den Surround-	Der Ausgangspegel der Samound- Lautsprechers ist auf Minimum eingestellt.	Heben Sie den Pegel der Surround-Lautsprechers an.	51
Lautsprechern.	"SUR. LR" in SET MENU is and NONE eingestellt.	Wählen Sie die geeignete Einstellung für die linken und rechten Surround-Lautsprecher.	50
	Eine Mono-Quelle wird mit STRAIGHT wiedengegeben.	Drücken Sie STRAIGHT (EFFECT), um die Soundfelder einzuschalten.	-
Kein Sound von dem hinteren Surround- Lautsprecher.	"SUR. LIR" in SET MENU ist and NONE eingestellt.	Falls die linken und rechten Surround-Lautsprecher auf NONE eingestellt sind, wind die Einstellung für den hinteren Surround-Lautsprecher automatisch auf NONE gestellt. Wählen Sie die gezignete Einstellung für Ihre Surround-Lautsprecher.	50
	"SUR. B" in SET MENU ist auf NONE singostellt.	Wählen Sie LRG oder SML	50
Kein Sound von dem Subwoofer.	"BASS OUT" in SET MENU ist suf FRONT cingestellt, wenn ein Delby Digital- oder DTS-Signal wiedergegeben wird.	Wählen Sie SWFR oder BOTH.	50
	"BASS OUT" in SET MENU ist auf SWFR oder FRONT eingestellt, wenn eine 2-Kanal-Quelle wiedergegeben wird.	Wahlen Sie BOTH.	50
	Die Quelle enthält keine niedrigen Basssignale.		

Problem	Ursache	Abhilfe	Siehe auf Seite	
Dolby Digital- oder DTS-Quellen können nicht wiedergegeben werden. (Dolby	Die angeschlossene Komponenten ist nicht für die Ausgabe von Dolby Digital- oder DTS-Digitalsignalen eingestellt.	Führen Sie eine geeignete Einstellung gemiß Bedienungsanleitung Beer Komponente aus.	-	
Digital-oder DTS- Anzeige auf dem Frontblende-Display leuchtet nicht.)	Der Eingangsmodus ist auf ANALOG eingestellt.	Stellen Sie den Eingangsmodus auf AUTO oder DTS ein.	31	
Ein "Brummgeräusch" kann vernommen werden.	Fehlerhafte Kabelanschlüsse.	Schließen Sie die Audiostecker richtig an. Falls das Problem weiterhin besteht, sind vielleicht die Kabel defekt.	-	
		Schalten Sie die Strontversorgung der Komponenie ein.	-	
Der Soundeffekt kann nicht aufgezeichnet werden.	Der Soundeffekt kann mit einer Aufmahmekomponente nicht aufgezeichnet werden.			
Eine Quelle kann von einer an die DIGITAL OUTPUT-Buchse	Die Quellenkomponente ist nicht an die DBGITML INPUT-Buchsen dieses Gerätes angeschlossen.	Schließen Sie die Quellenkomponente an die DIGITAL INPUT-Buchsen an.	14-18	
angeschlossenen Digital- Aufnahmekomponente nicht aufgezeichnet werden.	Manche Komponenten können die Dolby Digital- oder DTS-Quellen nicht aufzeichnen.		/	
Eine Quelle kann von einer an die AUDIO OUT- Buchsen angeschlossenen Analogkomponente nicht aufgezeichnet werden.	Die Quellenkomponente ist nicht an die AUDIO IN-Analogbachsen dieses Gerätes angeschlossen.	Schließen Sie die Quellenkomponente an die AUDIO IN-Analogbachsen an	14-18	
Die Soundfeldparameter und manche anderen Einstellungen Glesse Gerätes können nicht geländert werden.		Wahlen Sie OFF.	53	
Dieses Gerät arbeitet nicht richtig.	Der interne Mikrocomputer wurde unfgrund eines externen Stromschlags (wie zum Beispiel Biltroschlag oder übermälige statische Erkeirizät) oder durch eine Stromsenorgang mit zu niedeiger Spannung eingefroren.	Ziehen Sie den Netzeitecker von der Netzelose ab, und stecken Sie ihn nach etwa 30 Sekunden wieder an.	-	
"CHECK SP WIRES" erscheint auf dem Frontblende-Display.	Die Lautsprecherkabel weisen einen Kurzschluss auf.	Achten Sie duranf, dass die Lautsprecherkabel richtig angeschlossen sind.	12	
Es treten Disses Getit ist zu nah an dem Digital- oder Hochfinquenzgerät angeordnet. Hochfinquenzgerät angeordnet. bez, dissem Geritt auf.		Stellen Sie dieses Gerät entfernt von solcher Ausrüstung zuf.	_	
Das Bild ist gestört.	Die Videoquelle verwendet verschlüsselte oder codierie Signale, um Raubkopien zu verhindern.			
Die nieme Temperatur ist zu hoch plötzlich auf den Bereitschaftsmodus. Die interne Temperatur ist zu hoch angezispen, so dass die Schetzschaftung zur Vermeidung von Überhitzung aktiviert wurde.		Warten Sie etwa 1 Stunde, bis sich das Gerät abgeleiblt hat, und schalten Sie es danach wieder ein.	-	

Problem		Ursache	Abhille	Siehe auf Seite	
	Der UKW-Stereo- Empfang ist verrauscht.	Die Eigenschaften der UKW-Stereo- Sendangen können dieses Problem verursachen, wenn der Sender zu weit getiernt oder der	Überpetifen Sie die Antenmenanschätese. Versuchen Sie die Verwendung einer hochwertigen UKW-Antenne mit Richtwirkung.	19	
		Antennencingung schlecht ist.	Verwenden Sie die nummelle Abstimmmethode.	34	
UKW	Es treten Verzerrungen auf, und klarer Emplang ist auch mit einer guten UKW- Antenne nicht möglich.	Es sind Mehrweginterferenzen vorhanden.	Stellen Sie die Antennenposition ein, um die Mehrweginterferenzen zu eliminieren.	-	
	Der gewünschte Sender kann mit der automatischen Abstimmenhode nicht	Das Signal ist zu schwach.	Verwenden Sie eine hochwertige UKW- Antenne mit Richtwirkung.	19	
	Abstimmerhode nicht abgestimmt werden.		Verwenden Sie die manuelle Abstimmmethode.	34	
	Frühere Festsender können nicht mehr abgestimmt werden.	Dieses Gerät wurde für längere Zeit vom Netz abgetrennt.	Stimmen Sie erneut auf die Festsender ab.	34	
	Der gewünschte Sender kann mit der automatischen Abstimmmathode nicht	Dus Signal ist schwach oder die Antennenanschlüsse sind locker.	Ziehen Sie die MW- Rahmenantennemanschlässe fest, und richten Sie diese Antenne für besseren Empfung aus.	-	
MW	Abstimmmethode nicht abgestimmt werden.		Verwenden Sie die manuelle Abstimmmethode.	34	
	Es treten kontinuierliche Krach- und Zischgeräusche auf.	Dubei handelt ex sich um Stitegeräusche von Gewittem, Leuchtsoffitben, Motoren, Thermostaten und anderer elektrischer Ausrüstung.	Verwenden Sie eine Hochantenne und einen guten Erdungsdraht. Dies hillt etwas, aber es ist schwierig, alle Söttgeräusche vollhelindig zu eliminieren.	_	
	Es kommt zu Summ- und Heulgeräuschen.	Ein TV-Gerät wird in der Nähe verwendet.	Entfernen Sie dieses Gerät von dem TV.	-	

■ Fernbedienung

Problem	Ursache	Abhilfe	Siehe auf Seite	
Die Fernbedienung arbeitet oder funktioniert nicht	Falscher Abstand oder Winkel.	Die Fernbedienung funktioniert in einem Bereich von maximal 6 m und nicht mehr als 30 Grad Winkelabweichung gegenüber der Frontblende.	7	
richtig.	Direktes Somenlicht oder die Beleuchtung (von einer Inverter- Leuchtstoffistber usw.) fällt direkt auf den Fernbedienungssensor dieses Gerätes.	Stellen Sie das Gerät an einer anderen Stelle auf.	-	
	Die Batterien sind schwach.	Tauschen Sie alle Batterien aus.		
	Die Fembedienung funktioniert nicht.	Oeben Sie den korrekten Fernbedienungscode unter Verwendung der "LISTE DER FERNBEDIENUNGSCODES" am Ende dieser Auleitung ein.	58	
		Vervachen Sie, einen underen Code für die gleiche Fornbedienung unter Verwendung der "LISTE DER FERNBEDIENUNGSCODES" um Ende dieser Anleitung einzugeben.	58	
	Selbst wenn der Fernbedienungscode korrekt eingegeben wurde, speechen manche Modelle nicht auf die Fernbedienung an.			

NEUEINSTELLUNG DER WERKSVORGABEN

Falls Sie alle Parameter Ihres Gerätes aus irgend einem Grund zurückstellen michten, führen Sie den folgenden Vorgang aus. Dieser Vorgang stellt ALLE Parameter zurück, einschließlich SET MENU, Pegel, Zuordnung und Tuner-Festsender.

Schalten Sie dieses Gerät unbedingt auf den Bereitschaftsmodus.



Bei auf Bereitschaft geschaltetem Gerät, halten Sie die Taste STRAIGHT (EFFECT) auf der Frontblende gedrückt, und betätigen Sie die Taste STANDBY/ON.

Das Menü für die weiterführenden Einstellungen erscheint auf dem Frontblenden-Display.



ie linke Taste edrückt halten,



Um den Initialisierungsvorgang abrabrechen, ohne eine Änderung auszuführen, drücken Sie STANDBY/ON.

 Drücken Sie den Regler PROGRAM I / h., um durch das Menü zu blättern und "PRESET" zu wählen.



3 Drücken Sie STRAIGHT (EFFECT), um die gewünschte Einstellung zu wählen.



RESET Rückstellen des Geräts auf seine Werksvorzaben.

CANCEL Um den Vorgang abzahrechen, ohne Änderungen auszuführen. 4 Drücken Sie STANDBY/ON, um Ihre Wahl zu bestätigen.



Falls Sie "RESET" gewählt haben, wird das Gerät aus seine Werksvorgaben zurückgestellt und auf den Bereitschaftsundens geschaltet. Falls Sie "CANCEL" gewählt haben, wird das Gerät auf den Bereitschaftsundus geschaltet, ohne dass Rückstellunen ausserlährt werden.

GLOSSAR

Audio-Formate

Dolby Digital

Dolby Digital ist ein Digital-Surround-Soundsystem, das Ihnen vollständig unabhängiges Mehrkanal-Audio bietet. Mit 3 Frontkanülen (links, Center und rechts) und 2 Surround-Stereokanälen bietet Dolby Digital 5 Vollbereich-Audiokanäle. Mit einem zusätzlichen Kanal für besondere Basseffekte, die LFE (Niederfrequenzeffekt) genannt werden, weist das System insresamt 5.1-Kanille auf (LFE wird als 0.1-Kanal rezählt). Durch die Verwendung von 2-Kanal-Stereo für die Surround-Lautsprecher, können enauere bewegte Soundeffekte und ein besseres Surround-Soundumfeld als mit Dolby Surround erzielt werden. Der von den 5 Vollbereich-Kanülen reproduzierte breite Dynamikbereich (von maximaler bis minimaler Lautstärke) und die präzise Ortung des Sounds, die durch die Digital-Soundverarbeitung erreicht wird, verwöhnen den Hörer mit bis jetzt unbekanntem Realismus und Erregung. Mit diesem Gerlit kann jedes Soundumfeld von der Monobis zu der 5.1-Kanal-Konfiguration frei gewählt werden,

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX kreiert 6 Ausgangskanile mit voller Bandbreite von den 5.1-Kanal-Quellen. Dies wird unter Verwendung eines Matrixdecoders erzielt, der die 3 Surround-Kanäle von den 2 Kanälen der Originalaufnahme ableitet. Für beste Ergebnisse sollte Dolby Digital EX mit den mit Dolby Digital Surround EX aufgezeichneten Tonspuren von Filmen verwendet werden. Mit diesem zusätzlichen Kanal können Sie sich an mehr Dynamik und realistisch bewegtem Sound erfreuen, besonders mit Szenen mit "Flyover"- und "Fly-Around"-Effekten.

um Ihnen erhöhtes Veranüren bieten zu können.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II repräsentiert eine wesentlich verbesserte Technik, die zur Dekodierung einer großen Anzahl von bestehender Dolby Surround-Software verwendet wird. Diese neue Technologie ermöglicht eine diskrete 5-Kanal-Wiedergabe mit 2 linken und rechten Frontkanälen, 1 Center-Kanal und 2 linken und rechten Surround-Kanälen (anstelle 1 Surround-Kanals bei konventioneller Pro Logic-Technologie). Die Music- und Game-Modi stehen auch für 2-Kanal-Quellen zusätzlich zu dem Movie-Modus zur Verfügung.

Dolby Pro Logic IIx

Bei Dolby Pro Logic IIx handelt es sich um eine neue Technologie, die eine diskrete Multikanal-Wiederzabe von 2-Kanal- oder Mehrkanal-Signalquellen ermöglicht. Außerdem steht ein Music-Modus für Musikwiedergabe, ein Movie-Modus für Spielfilme (nur für 2-Kanal-Signalquellen) und ein Game-Modus für Videospiele zur Verfügung.

■ Dolby Surround

Dolby Surround verwendet ein 4-Kanal-Analogaufnahmesystem, um realistische und dynamische Soundeffekte zu reproduzieren: 2 linke und rechte Frontkanüle (Stereo), einen Center-Kanal für den Dialog (Mono) und einen Surround-Kanal für spezielle Soundeffekte (Mono). Der Surround-Kanal reproduziert den Sound mit einem enzen Frequenzbereich. Dolby Surround wird weit verbreitet mit fast allen Videobändern und Laserdisks sowie auch in vielen TV- und Kabelsendungen verwendet. Der in dieses Gerät eingebaute Dolby Pro Logic-Decoder verwendet ein Digitalsignal-Verarbeitungssystem, das die Lautstärke jedes Kanals automatisch stabilisiert, um die bewegten Soundeffekte und die Richtwirkung zu betonen.

DTS 96/24

DTS 96/24 bietet einen nie erreichten Pesel an Klangqualität für Mehrkanalsound auf DVD-Video, und ist vollständig zurück kompatibel mit allen DTS-Decodern. "96" bezieht sich auf eine Abtastrate von 96 kHz (im Versfeich zu der typischen Abtastrate von 48 kHz). "24" bezieht sich auf die 24-Bit Wortlänge. DTS 96/24 bietet eine Klangqualität, die transparent zu dem Original-96/24-Master und dem 96/24 5.1-Kanal-Sound mit vollwertigem Filmvideo für Musikprogramme und Film-Tonspuren auf DVD-Video ist.

DTS (Digital Theater Systems)

Digital Surround DTS Digital-Surround wurde entwickelt, um die analogen Tonspuren von Filmen mit 6-Kanal-Digital-Tonspur zu ersetzen, und gewinnt nun in Filmtheatern in aller Welt an Beliebtheit. Digital Theater Systems Inc. hat ein Heim-Theater-System entwickelt, so dass Sie nun die Tiefe des Sounds und die natürliche räumliche Repräsentation von DTS Digital-Surround such in Ihrem Heim genießen können. Dieses System erzeugt praktisch verzerrungsfreien 6-Kanal-Sound (technisch gesprochen: einen linken, rechten und Center-Kanal, 2 Surround-Kanile plus einen LFE 0.1-Kanal als Subwoofer für insgesamt 5.1-Kanille). Dus Gerüt schließt einen DTS-ES-Decoder ein, der die Reproduktion von 6.1-Kanülen ermörlicht, indem der hintere Surround-Kanal zu dem bestehenden 5.1-Kanal-Format hinzugefügt wird.

■ Neo:6 Neo:6 decodiert die konventionellen 2-Kanal-Quellen für die 6-Kanal-Wiedersube mit einem speziellen Decoder. Dieser ermörlicht die Wiederrabe mit Vollbereich-Kanülen höherer Kanaltrennung, gleich wie die Wiedergabe von diskreten Digitalsignalen. Zwei Modi stehen zur Verfügung: der "Music Modus" für die Wiedergabe von Musikquellen und der "Cinema Modus" für Filme

Soundfeldprogramme

■ CINEMA DSP

Da die Delby Surround and DTS Systeme ungwünglich in für die Verwendung in Fründmehren ungsiege unwehn, wird die Effets am besten in einem Theater mit vielen Lausspeechen wahngenommen, das für dassische Effekte ungelegt ist. Da die Bedingungen in Brenn Heim, wie zum Reispied für Sampgreich, auf Windmehren Leiten der Schreibungen der Schreibung der Schreibung

■ SILENT CINEMA

YAMAHA hat einen natürlichen, realistischen DSP Soundeffekt-Algorithmus für Kopfhörer entwickelt. Die Farament für Kopfhörer wurden für jedes Soundfeld eingestellt, so dass genaue Reptüsentationen aller Soundfeldprogramme auch über Kopfhörer genossen werden können.

Ihrem Hörraum in Ihrem Heim genießen können.

Virtual CINEMA DSP

YAMAHA hat einen Virtual CINEMA DSP Algorithmus entwickelt, der Ihnen das Vergnügen der DSP Soundfeld-Surround-Effekte auch ohne Surround-Lautsprecher gestattet, indem virtuelle Surround-Lautsprecher verwendet werden.

Es ist sogar möglich, Virtual CINEMA DSP mit einem minimalen Zwei-Lautsprecher-System zu genießen, das keinen Center-Lautsprecher einschließt.

Audio-Informationen

ITU-R ist der Radiokommunikationsabschnitt des ITU

(International Telecommunication Union). ITU-R empfichlt eine Standard-Lautsprecheranordnung, die in vielen kritischen Hörsüumen verwendet wird, besonders für Mastering-Zwecke.

■ LFE 0.1-Kanal

Dieser Kanal dient für die Reproduktion der niedrigen Bassignale. Der Frequentbereich dieses Kanals beträgt 20 Hz bis 120 Hz. Dieser Kanal wind als 0.1 gezählt, da er nur den niedrigen Frequentbereich betom; wenn mit dem von anderen 5% Kanälen in einem Dolby Digital oder DTS 5.16.1-Kanabsystem reproduzierten Vollberreich verglichen.

■ PCM (Linear PCM)

Linear PCM ist ein Signafformat, unter dem ein Analog-Audiosignal digitalisiert, aufgezeichnet und übertragen wird, ohne jegliche Komprimierung zu verwenden. Dies wird als eine Methode für die Aufanlante von CDs und DVD-Audio verwender. Das PCM System verwender eine Technik für die Abrastung der Größe des Analogiquals während eines wirk keinem Zeispunne, Mit der "Palise Code Modulation" wird das Analogiqual in Impube codiert und danneh für die Aufanhume modifiert.

Abtastfrequenz und Anzahl der

quantisierten Bit
Wenn ein Ansley, Andonsigun digitalisiert wist, wird de
Anstall der Anknungen des Signals yn Schaude als
Anstall der Anknungen des Signals yn Schaude als
Anknungenen bezeiten, weggen der Feinbeitungst bei
Mentalen der Anknungen der Signals yn der Signals
Wen als Anstall der quantisierten Bit bezeichten wird.
Der Bereich der Bittens der wiedergegeben wird.
Der Bereich der Bittens der wiedergegeben wird.
Der Bereich der Siltense der wiedergegeben wird.
Der der Soundpspedificher anderstellen Dysaumistensen betreitung. wogsperin
durch der Anstall der quantisierten Bit bezimmt werd in
der der Soundpspedificher anderstellen Dysaumistensen der
Mental der quantisierten Bit kann der
Zinalisme der Anstall der quantisierten Bit kann der
Soundpspel feiner progulatient werden.

Videosignalinformationen

■ Komponentenvideosignal

Bel dem Kompnenerenstéeosjand-System wird das Veloosjand in dar Visjand für de Luminur und die Pa und Pa Siguale für des Chrominaus aufgetreum. Die Fabe kann int diesem System naturgetwere reproduciert werden, das jobes diesers Signale unshähnigt von dem anderen als. Das Komponenersignal wird auch als handeren als. Das Komponenersignal wird auch als handeren als. Das Komponenersignal das das die dem Farbalignal authentiert wird, debe ein zie erforbefelts, um das Komponenerensignal als Ausgang verwerbeden zu Kleiner.

Kompositvideosignal

Bei dem Kompositvideosignal-System besteht das Videosignal aus den drei Grundelementen eines Videobildes: Farbe, Helligkeit und Synchronisationsdaten. Eine Kompositvideobuchse an einer Videokomponente überträgt diese drei Elemente gemeinsam.

S-Videokabel

Bet dem S-video Signalsystem wird das Videosignal, das normalerweise unter Verwendung eines Stiffdabels in das Y Signal für die Luminaum (Leuxhfachte) sowie das C Signal für die Chrominaum (Eurhsignal) aufgetrennt und übertragen wird, Her das S-video Kabel übertragen. Die Verwendung der S VIDEO-Buchse eliminiert Übertragungsverlusse in dem Videosignal und gestatet Auffahlme und Wedergibe von noch schöneren Bildern

TECHNISCHE DATEN

AUDIOABSCHNITT	VIDEOABSCHNITT
Minimale Musik-Ausgangsleistung für Front-, Center-,	Videosignaltyp PAL/NTSC
Surround- and hinteren Surround-Lautsprecher 20 Hz bis 20 kHz. 0.00% Klier, 8 Ω 85 W	Signal-Rauschspannungsabstand
	Frequencing (MONITOR OUT)
Maximale Ausgangdeistung (EIAI) [Modelle für Asien, Korea und allgemeine Gebiete]	Komposit, S-video
1 kHz, 10% Kier, 8 Q	Komponenten 5 Hz bis 60 MHz, -3 dB
Dynamikleistung (BHF)	UKW-ARSCHNITT
8/6/42 Ω 115/150/185/230 W	Emplanelenich
Ausgangsleistung nach DEN	[Modelle für U.S.A. und Kanada] 87.5 bis 107.9 MHz
	[Modelle für Asien und allgemeine Gebiete]
1 kHz, 0,7% Klier, 4 Ω	87,5/87,50 bis 108,0/108,00 MHz
Assemblykistum nach IEC	[Andere Modelle]
(Modelle fite Geofferinasian Frances and Asian)	 Nutzempfindlichkeit (IHF)
1 kHz, 0,06% Klier, 8 Ω	Signal-Rasschensensensabstand (EEF)
Diggefungsfakter (IHF)	Mono Stereo
20 Hz bis 20 kHz. 8 Ω	Klierfaktor (1 kHz)
	Mono Stereo
Frequencyang CD-Klemme bis L.R Frontlantsprocher	Stereo-Kanaltrensune (1 kHz) 42 dB
CD-scenner to Lik Promisingnocuer 10 Hz bis 100 kHz, -3 dB	
	 Frequenzgang 20 Hz bis 15 kHz, +0,5, -2 dB
 Gesamklierfaktor CD. etc. bis L/R Frontlantsmocher (20 Hz bis 20 kHz, 40 W, 8 Ω) 	
	MW-ABSCHNITT
0,00% oder weniger	Empfangsbereich
Signal-Rauschspannungsabstand (IHF-A Netzwerk)	[Modelle für U.S.A. und Kanada]
CD (250 mV) bis L/R Frontlastsprecher, Effekt ausgeschaltet	[Modelle für Assen und allgemeine Gebarie]
	[Andere Modelle] 530 531 88 1710 1611 kHz
Restrauschen (IHF-A Netzwerk)	
L/R Frontlauteprocher	Nutzempfindlichkeit
 Kanaltennung (1 kHz 10 kHz) CD (5.1 kΩ abreschlossen) bis L/R Frontlautsmecker 	ALLGEMEINES
CD (5,1 kL1 angestensssen) on Lik Promatneprecher 60 dB 45 dB oder mehr	Netzspazzung/-frequenz
	[Modelle für U.S.A. und Kanada] 120 V, 60 Hz
Klangregler (L.R Frontlautsprocher) BASS Boost Cut	[Modell für Australien] 240 V, 50 Hz [Modell für Korea] 220 V, 60 Hz
TREBLE Boost Cut = 10 dB 20 kHz	[Modell für Korea]
	[Modelle für Großbritunnien und Europu]
Kopthirerangung	[Modell fitr allgemeine Gebiete]
Eingangsempfindlichkeit Eingangsimpedanz	[Modell file Asien] 220/230-240 V. 50/60 Hz
CD use. 200 mV/47 kΩ MULTI CH INPUT 200 mV/47 kΩ	Leistungsaufnahme
MULTI CH INPUT 200 mV/47 kΩ	[Modelle fitr U.S.A. and Kanada]
Assyangspegd/Assyangsimpolane REC OUT	[Andere Modelle]
REC OUT 200 mV/1,2 kΩ SUBWOOFER 4 V/1,2 kΩ	Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus0,1 W oder weniger
	Kalteerite-Steckdown
	[Modelle für Großbritannien und Australien]
	1 (Gesamt max. 100 W)
	[Modelle für U.S.A. und Karada]
	[Modelle für Europu, Assen und allgemeine Gebiete]

2 (Geomt max. 50 W)

...... 435 x 161 x 416 mm

Abmessungm (B x H x T)

Gewicht

LIST OF REMOTE CONTROL CODES LISTE DES CODES DE COMMANDE LISTE DER FERNBEDIENUNGSCODES LISTA ÖVER FJÄRRKONTROLLKODER LIJST MET AFSTANDSBEDIENINGSCODES СПИСОК КОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Pioneer

226, 235, 254,

JC Penny

392, 393, 394,

396

Tashiro

TV		Pioneer	226, 235, 254,	JC Penny	392, 393, 394,	Tashiro	396
1 V			255, 268		328, 333, 349,	Tatung	392, 394
Admiral	292, 293	Portland	297, 256		396, 363	Teac	392, 394, 397
Aiwa	294, 276, 283, 284	Proscan	293	JVC	392, 394, 344,	Technics	325, 328
Akai	295, 296	Proton	297		345, 346, 347	Teknika	396
Alba	296	Quasar	234, 235	Kendo	396	Telefunken	376, 377
AOC	297	Radio Shack	299, 293, 297	Kenwood	392, 394, 396	Thomas	397
Bell&Howell	292	RCA	293, 297, 234,	Loewe	396, 337	Thorn	393, 396
Bestar	298	KCA	256, 257, 258		395	Toshiba	335, 369, 389
		CADA		Luxor			
Blaupunkt	229, 222	SABA	223, 269, 265, 266	LXI	393, 396, 397,	Totevison	363, 396
Blue sky	298	Sampo	297	.,	336, 349	Unitech	363
Brandt	223	Samsung	297, 239, 248,	Magnavox	325, 326, 328	Universum	396, 327, 376
Brocsonic	297		262, 275	Marantz	392, 394	Videosonic	363
Bush	296	Sanyo	295, 233, 279,	Marta	396	W.WHouse	396
Clatronic	298		272, 273, 274, 212	Matsui	396	Wards	395, 396, 336, 362
Craig	224	Schneider	296	Memorex	328, 336, 396, 397	Yamaha	399, 392, 393, 394
Croslex	225	Scott	297	Minolta	333, 349	Zenith	344, 368, 379,
Curtis Mathis	297, 226	Sharp	292, 239, 232,	Mitsubishi	399, 344, 348,		396, 397
Daewoo	297, 298, 224,		213, 216		359, 352, 353		<i>,</i>
	227, 228	Siemens	229	MTC	363, 397		
Daytron	239	Signature	292	Multitech	397, 348, 354	DVD playe	er
		-				DENON	
Dual	298	Sony	263, 214	NEC	392, 394, 344, 383		623, 624
Dwin	293	Sylvania	297, 225	Nokia	393, 395	Funai	625
Emerson	297, 224, 239, 232	Telefunken	269, 264, 265, 266	Nokia Oceanic		HITACHI	626
Ferguson	223, 265, 266	Thomson	223, 266	Okano	323	JVC	627
First line	298	Toshiba	292, 226, 267, 215	Olympic	325, 328	KENWOOD	628
Funai	277, 278	Videch	297, 242	Orion	327	Mitsubishi	629
Fisher	295, 233	Wards	297, 239, 232	Panasonic	325, 328, 355,	Onkyo	632, 633, 634
Fraba	298	Yamaha	299, 292, 253, 242		378, 384, 385, 386	Panasonic	623, 635
GE	293, 297, 234,			Pentax	333, 349	Philips	699, 647
	235, 236			Philco	325, 328, 397	Pioneer	636, 637, 638
LG/Goldstar	297, 298, 239, 237	VCR		Philips	325, 326, 328,	RCA	639
Goodmans	296, 298, 223	Admiral	395	Timps	337, 356, 357	Samsung	642
	229, 238, 249		396, 397, 398, 329	Dhonolo		U	
Grundig		Aiwa		Phonola	337	Sharp	643
Hitachi	297, 239, 242,	Akai	322, 323, 324	Pilot	396	Sony	644
	243, 285	Audio Dynamic		Pioneer	325	Toshiba	634
ICE	296	Bell&Howell	393	Quasar	325, 328	LG/GOLD STA	
Irradio	296	Blaupunkt	325, 326	RCA/PROSCA	N 325, 326,	THOMSON	646
Itt/Nokia	244, 245	Brocsonic	327		328, 333, 335,	Yamaha	699, 622, 623
JC Penny	293, 297, 234, 237	Bush	322		349, 358, 369,		
JVC	296, 246, 247, 286	Canon	325, 328		363, 397	00 1	
Kendo	298	CGM	396, 332	Realistic	393, 397, 328,	CD player	
KTV	297, 239	Citizen	396		336, 359, 362,	Yamaha	199
Loewe	298, 248	Craig	396, 363		396, 363		
LXI	293, 297, 225,	Curtis Mathis	397, 328, 333	Samsung	354, 358, 363,		
12.11	226, 233	Daewoo	328, 334, 335	bunisang	364, 365, 366	CD record	ler
Maamayay	297, 225, 239	DBX		Comoni	394	Yamaha	499
Magnavox	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		392, 394	Sansui		Tamana	499
Marantz	298	Dimensia	333	Sanyo	393, 336, 367		
Matsui	295	Dynatech	397	Schneider	337	MD record	lor
Memorex	297	Emerson	327, 334, 396, 397	Scott	399, 335, 336,		
Mitsubishi	299, 297, 259, 287	Fisher	393, 336		348, 359, 352,	Yamaha	599
NEC	297, 252, 282	Funai	397		354, 358		
Nokia	244, 245	GE	328, 333, 387	Seleco	322		
Nokia Oceanic	245	Go Video	353	Sharp	395, 362, 382		
Nordmende	265, 266	LG/Goldstar	396, 388	Siemens	393		
Onwa	296	Goodmans	334, 337	Signature 2000			
Panasonic	234, 235, 236,	Grundig	332, 338	Sony	368, 379, 372,		
	253, 288, 211	Hitachi	325, 333, 349,	~~.,	373, 374, 375		
Dhilao		maciii		Cydyonia			
Phileo	297, 225, 239	T	342, 343	Sylvania	397, 325, 326, 328		
Philips	225	Instant Replay	325, 328	Symphonic	397		
		Itt/Nokia	393	Tandberg	334		
				Tandy	397		



© 2005 YAMAHA CORPORATION All rights reserved.